BELAPEX BELAPEX BELAPEX

ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ С ЧЕКОПЕЧАТЬЮ

СЕРИИ CL5000J-I
(с дополнительным дисплеем)

BELAPEX BELAPEX

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

BELAPEX BELAPEX BELAPEX
BELAPEX BELAPEX

Версия от 05.05.2009 г.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5
1.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 5
1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 8
1.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 9
1.4 ОБЩИЙ ВИД 10
1.5 УКАЗАТЕЛИ 12
1.6 КЛАВИАТУРА 13
1.7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ 15
1.8 ЗАПРАВКА РУЛОНА ЭТИКЕТОК 16
2 РЕЖИМ НАСТРОЕК 19
2.1 ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ НАСТРОЕК 19
2.2 РАБОТА С ПАМЯТЬЮ ТОВАРОВ 21
2.2.1 СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ ТОВАРА, РЕДАКТИРОВАНИЕ 22
2.2.2 РАСШИРЕННЫЙ НАБОР ПОЛЕЙ ТОВАРОВ 26
2.2.3 ПЕЧАТЬ СПИСКА ТОВАРОВ 27
2.2.4 НАСТРОЙКА КЛАВИШ БЫСТРОГО ДОСТУПА 27
2.2.5 НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА ДЛЯ ВВОДА МАССЫ ТОВАРА С КЛАВИАТУРЫ 28
2.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК I 29
2.3.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ 29
2.3.2 ШТРИХ-КОД 30
2.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК II 32
2.4.1 СООБЩЕНИЯ 32
2.5 НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА, ТЕЛЕФОН И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ 33
2.6 НАСТРОЙКА ИНДИКАЦИИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДИСПЛЕЕ, РАБОТА С РЕКЛАМНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 34
2.6.1 НАСТРОЙКА ИНДИКАЦИИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДИСПЛЕЕ 34
2.6.2 ВВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ 35
2.7 УСТАНОВКА НОМЕРОВ ФОРМАТОВ ЭТИКЕТОК И НАЛИЧИЯ ПЕРЕВОРОТА ЭТИКЕТКИ ПРИ ПЕЧАТИ 36
2.8 УСТАНОВКА НОМЕРА ФОРМАТА ШТРИХ-КОДА 37
2.9 НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ 38
2.9.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ВЫВОДА НА ПЕЧАТЬ ПОЛЕЙ ТОВАРОВ 38
2.9.2 УСТАНОВКА ДЛИНЫ ЭТИКЕТКИ 39
2.9.3 КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ ПРИНТЕРА 39
2.9.4 ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ОТРЫВА 39
2.9.5 УСТАНОВКА КОНТРАСТНОСТИ ПЕЧАТИ 40
2.9.6 УСТАНОВКА ДЛИНЫ ПРОТЯЖКИ 40
2.9.7 УСТАНОВКА ДЛИНЫ ПРЕПРИНТА 40
2.9.8 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ НАСТРОЕК ПРИНТЕРА 41
2.10 НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ ВЕСОВ 42
2.10.1 СМЕНА ТЕКУЩЕГО ОТДЕЛА 42
2.10.2 СМЕНА ТЕКУЩЕГО НОМЕРА ИНФОРМАЦИИ О МАГАЗИНЕ 42
2.10.3 СМЕНА ТЕКУЩЕЙ РАСКЛАДКИ КЛАВИШ БЫСТРОГО ДОСТУПА (ТЕКУЩЕГО ОТДЕЛА) 42
2.10.4 УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 43
2.10.5 СМЕНА ПАРОЛЯ 43
2.10.6 ТЕСТИРОВАНИЕ ДИСПЛЕЯ 43
2.10.7 ТЕСТИРОВАНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 44
2.10.8 ТЕСТИРОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ 44
2.10.9 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИНТЕРА 44
2.10.10 ОЧИСТКА ПАМЯТИ ОТ СПИСКА ТОВАРОВ 44
2.10.11 ОЧИСТКА ПАМЯТИ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СПИСКА I 45

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.10.12 ОЧИСТКА ПАМЯТИ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СПИСКА II ... 45
2.10.13 ОЧИСТКА ВСЕЙ ПАМЯТИ ... 45
2.10.14 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ... 46
2.11 ОТЧЕТЫ ... 48
2.11.1 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ВСЕХ ТОВАРОВ ... 48
2.11.2 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО ТОВАРА ... 48
2.11.3 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ НЕЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ТОВАРОВ ... 48
2.11.4 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ТОВАРОВ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ГРУППЫ ... 49
2.11.5 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ТОВАРОВ ОПРЕДЕЛЕННОГО ОТДЕЛА ... 49
2.11.6 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ТОВАРОВ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ЧАС ... 49
2.11.7 ОЧИСТКА ОТЧЕТОВ ... 49
2.12 ИНТЕРФЕЙСЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ ... 50
2.12.1 ИНТЕРФЕЙС «RS-232» ... 50
2.12.2 ИНТЕРФЕЙС «TCP/IP» ... 51
3 РАБОТА В ОСНОВНОМ РЕЖИМЕ ... 54
3.1 ОБНУЛЕНИЕ ... 54
3.2 РАБОТА С ТАРОЙ ... 55
3.2.1 ВВОД МАССЫ ТАРЫ С КЛАВИАТУРЫ ... 55
3.2.2 ВВОД МАССЫ ТАРЫ ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ ... 55
3.2.3 ВВОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННОЙ МАССЫ ТАРЫ ... 55
3.2.4 УДАЛЕНИЕ МАССЫ ТАРЫ ... 55
3.3 ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО ТОВАРА И ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ .. 56
3.3.1 ВЫЗОВ ТОВАРА ПУТЕМ ВВОДА НОМЕРА ЯЧЕЙКИ ... 56
3.3.2 ВЫЗОВ ТОВАРА КЛАВИШЕЙ БЫСТРОГО ДОСТУПА ... 56
3.3.3 ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ВЕСОВОГО ТОВАРА ... 57
3.3.4 ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ШТУЧНОГО ТОВАРА ... 57
3.3.5 ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ СЧЕТНОГО ТОВАРА ... 57
3.4 ВЗВЕШИВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ НЕЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ТОВАРОВ58
3.4.1 ВЕСОВОЙ ТОВАР ... 58
3.4.2 ШТУЧНЫЙ ТОВАР ... 59
3.5 ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА ... 60
3.5.1 ВЕСОВОЙ ТОВАР ... 60
3.5.2 ШТУЧНЫЙ ТОВАР ... 60
3.5.3 СЧЕТНЫЙ ТОВАР ... 60
3.6 ВВОД МАССЫ ТОВАРА С КЛАВИАТУРЫ ... 61
3.7 РЕЖИМ СУММИРОВАНИЯ ... 62
3.7.1 СУММИРОВАНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ... 62
3.7.2 СУММИРОВАНИЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ... 63
3.8 ОТМЕНА ОПЕРАЦИЙ ... 64
3.9 РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК ... 65
3.9.1 ВХОД В РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК ... 65
3.9.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК ... 65
3.9.3 ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК ... 65
3.10 РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О ТОВАРЕ ... 66
3.10.1 ВХОД В РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О ТОВАРЕ ... 66
3.10.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О ТОВАРЕ ... 66
3.10.3 ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О ТОВАРЕ ... 66
3.11 РЕЖИМ ФАСОВКИ ... 67
3.11.1 ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ФАСОВКИ ... 67
3.11.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ФАСОВКИ ... 67
3.11.3 ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ФАСОВКИ ... 67
3.12 СКИДКИ ... 68
3.12.1 СКИДКА В ПРОЦЕНТАХ ПРИ ВЗВЕШИВАНИИ ... 68
3.12.2 СКИДКА ПО АБСОЛЮТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ПРИ ВЗВЕШИВАНИИ ... 68
4 ПРИЛОЖЕНИЯ ... 69
4.1 ФОРМАТЫ ЭТИКЕТОК ... 69

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

4.2 КОДЫ СИМВОЛОВ 75
5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА 76

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Будте осторожны при установке и эксплуатации весов. Безукоснительно соблюдайте приведенные ниже требования мер безопасности!

Не разбирайте весы. При появлении любых повреждений или неисправностей немедленно свяжитесь с официальным дилером CAS для проведения качественного ремонта.	Не нагружайте весы сверх наибольшего предела взвешивания во избежание повреждения тензодатчика	Весы должны быть заземлены, чтобы минимизировать вероятность воздействия статического электричества, а также для предотвращения повреждения весов или удара током.
Не тяните за провод, когда вынимаете вилку из розетки. Поврежденный провод может быть причиной удара током или пожара.	Во избежание пожара не устанавливайте и не используйте весы вблизи горючих или едких газов.	Чтобы уменьшить вероятность удара током и для минимизации погрешности при измерении, не проливайте воду на весы и не устанавливайте их во влажном помещении.
Не устанавливайте весы возле нагревательных приборов или в местах прямого воздействия солнечных лучей.	Во избежание поражения электротоком плотно вставляйте вилку в сетевую розетку.	Не допускайте нахождения весов на неустойчивой или вибрирующей поверхности.

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Убедитесь в подключении весов к розетке с нужным напряжением. Весы, предназначенные для использования в странах СНГ, должны питаться от переменного напряжения 220 В частотой 50 Гц.

Для получения наилучших характиристик при эксплуатации выполняйте техническое обслуживание и периодическую поверку только у официального представителя CAS.	Избегайте случайных ударов по весам. Это может повредить внутренний механизм весов.	При перестановке весов беритесь за их нижнюю часть. Не беритесь за платформу весов.
Если весы не используются длительное время, выньте батарейку. Течь из батарейки опасна.	Регулируя 4 винтовых ножки весов, установите весы горизонтально, с помощью встроенной ампулы уровня.	

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Держите весы вдали от других устройств, генерирующих электромагнитное излучение. Эти излучения могут привести к недопустимо-большой величине погрешности при проведении измерений.

BELAPEX BELAPEX

Благодарим Вас за покупку весов CL5000J-I производства фирмы CAS Corporation (Южная Корея) — весов с возможностью печати самоклеющихся этикеток. Эти весы обладают самыми современными возможностями, имеют конструкцию высокого качества и удобный пользовательский интерфейс.

Данная модификация весов CL5000J-I отличается от модификации CL5000J наличием дополнительного жидкокристаллического матричного дисплея для индикации названия товара, рекламного сообщения и информационных сообщений.

Перед началом эксплуатации весов рекомендуется обратиться к официальному дилеру фирмы CAS за консультациями, чтобы правильно провести первоначальную установку и настройку. Официальные дилеры фирмы CAS прошли специальную подготовку и могут помочь Вам в решении вопросов, связанных с весами CL5000J-I.

Весы CL5000J-I выпускаются в 4-х модификациях (по форме корпуса): базовая модификация - без стойки, с расположением дисплеев непосредственно на весах, модификация с горизонтальным расположением дисплеев на стойке, модификация с вертикальным расположением дисплеев на стойке и подвесная модификация – дисплеи расположены на корпусе весов, а платформа подвешена на кронштейне. Обозначения и контурный вид всех модификаций приведены на рисунках 1.1-1.4.

Весы сертифицированы Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации, сертификат об утверждении типа средств измерений № 23655 от 26.04.2006 г. В соответствии с сертификатом об утверждении типа средств измерений, тип весов электронных CL утвержден, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 20532-06 и допущен к применению в Российской Федерации. Копия сертификата и копия описания типа средств измерений размещены на интернет-сайте представительства фирмы-изготовителя.

При эксплуатации весов в сфере, на которую распространяется Государственный метрологический контроль, весы должны быть поверены. Межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

Интернет-сайт производителя: www.globalcas.com
Интернет-сайт производителя для стран СНГ: www.cas-cis.com

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технические данные

Наибольший предел взвешивания, кг	6	15	30
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Максимальная масса тары, кг	2,999	5,998	9,995
Частота АЦ-преобразования, Гц	8		
Размер платформы, мм	Для модификаций CL5000-JB, CL5000-JP и CL5000-JR – 380x244, Для модификации CL5000-JH – 430x290.		
Поддерживаемые стандарты штрих-кодов	EAN13, I2OF5, CODE128C и пользовательский (с произвольным назначением разрядов штрих-кода)		
Количество запрограммированных товаров	6000		
Количество прямых сообщений	1000 (по 300 знаков каждое)		
Количество сообщений по ссылке	100 (по 400 знаков каждое)		
Тип печати	Направленная термопечать		
Скорость печати, мм/сек.	75		
Разрешающая способность принтера, точек/дюйм	202		
Размер этикетки, мм Ширина Длина	 40~60 30~80		
Тип дисплеев	Для модификаций CL5000J-I : Флуоресцентный, зеленый Для модификаций CL5000J-I-I : Жидкокристаллические белые с синей подсветкой		
Диапазон рабочих температур	-10° C ~ + 40° C		
Источник питания	Переменное напряжение 100~240В, 50/60Гц		
Потребляемая мощность, ВА, не более	360		
Габаритные размеры, мм	Для модификации CL5000-JB – 408x432x173, Для модификации CL5000-JP – 408x493x542, Для модификации CL5000-JR – 408x493x607, Для модификации CL5000-JH – 433x174x822.		
Масса, кг	Для модификации CL5000-JB – 10,5, Для модификации CL5000-JP – 12,0, Для модификации CL5000-JR – 11,2, Для модификации CL5000-JH – 14,2.		

Примечание. CAS Corporation оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без дополнительного уведомления. О соответствии поставляемых весов приведенным техническим данным Вы можете выяснить у своего поставщика.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

1.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перечень поставляемых изделий приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Комплект поставки

Наименование	Количество (шт.)
Весы CL5000J-X*I	1
Платформа	1
Сетевой шнур	1
Винт крепления стойки (только для модификаций со стойкой)	4
Руководство по эскплуатации	1

* X – один из 4-х символов, обозначающих расположение отсчетного устройства (дисплея) см. ниже и п. 1.4.

Также в комплект поставки входит комплексное программное обеспечение «CL-works». Программное обеспечение поставляется покупателю на компакт-диске или каким-либо другим образом, согласованным с покупателем.

При приобретении весов с предварительным прохождением Государственной поверки, в коробку вкладывается свидетельство о поверке.

Кроме этого допускаются дополнительные вложения в коробку (по усмотрению поставщика): гарантийный талон, рекламные буклеты, компакт-диски с дополнительной информацией и др.

Буквы, входящие в обозначения модификаций, имеют следующие значения:
S – исполнение клавиатуры весов для самообслуживания (имеется отдельное руководство по эксплуатации);
J – упрощенная модификация весов без графического дисплея;
B – отсчетное устройство без стойки;
P – отсчетное устройство на стойке с горизонтальным расположением дисплеев;
R – отсчетное устройство на стойке с вертикальным расположением дисплеев;
H – подвесная модификация с нижним расположением платформы и верхним кронштейном;
I – дополнительный жидкокристаллический дисплей для индикации названия товара.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

1.4 ОБЩИЙ ВИД

Весы CL5000J-I выпускаются в 4-х модификациях (по форме корпуса): базовая модификация - без стойки, с расположением дисплея непосредственно на весах, модификация с горизонтальным расположением дисплеев на стойке, модификация с вертикальным расположением дисплеев на стойке и подвесная модификация – дисплей расположен на корпусе весов, а платформа подвешена на кронштейне. Контурный вид всех модификаций и их обозначение приведены на рисунках 1.1-1.4.

Рисунок 1.1 – Контурный вид весов с расположением дисплеев на корпусе весов (CL5000JB)

Рисунок 1.2 – Контурный вид весов с горизонтальным расположением дисплеев на стойке (CL5000JP)

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Рисунок 1.3 – Контурный вид весов с вертикальным расположением дисплеев на стойке (CL5000JR)

Рисунок 1.4 – Контурный вид подвесной модификации (CL5000JH)

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

На рисунках 1.5-1.8 приведены виды дисплея и клавиатуры.

Рисунок 1.5 – Вид дисплеев (для примера – модификация CL5000J-PI)

Рисунок 1.6 – Вид клавиатуры весов модификации без стойки

Рисунок 1.7 – Вид клавиатуры весов модификаций со стойкой

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Рисунок 1.8 – Вид клавиатуры весов подвесной модификации

1.5 УКАЗАТЕЛИ

Указатели (светящиеся сегменты в форме треугольника) предназначены для индикации определенного состояния или режима работы весов. Условия, при которых определенный указатель включен, приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Условия включения указателей

Указатель	Когда включен
СТАБ.	Установилось стабильное состояние (можно считывать показания)
►0◄	Нет нагрузки
НЕТТО	Показ массы нетто (при взвешивании с использованием функции массы тары)
АВТО	Режим автоматической печати этикеток (без нажатия клавиши **ПЕЧ.**)
СОХР.	Режим сохранения данных о запрограммированном товаре после проведенного взвешивания (в режиме продажи)
ФАСОВКА	Режим фасовки
СКИДКА	Введена скидка
строчн.	Режим строчных букв
ДАННЫЕ	Состояние обмена данными (указатель мигает)

BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

1.6 КЛАВИАТУРА

Клавиатура предназначена для управления работой весов. Основное назначение каждой клавиши приведено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Основное назначение клавиш

Клавиша	Основное назначение
0 ~ 9	Числовые клавиши. Используются для ввода цены за единицу, количества, итога, тары, числовых данных в режиме настроек и др.
00	Двойной нуль.
СБР.	Очистить. Используется для удаления ошибочно введенных символов или ошибочно введенной цены за единицу товара, а также для установки нулевых значений.
НУЛЬ	Выставление нуля. Используется для устранения небольшого увода показаний массы при пустой платформе.
ТАРА	Используется для ввода и удаления массы тары.
КОРР. ЦЕНЫ	Коррекция цены. Позволяет перед взвешиванием быстро изменить цену за единицу запрограммированного товара.
ДАТА ВРЕМЯ ▲	Дата и время. Переключает дисплей между показаниями массы тары, массы, цены, стоимости и датой, временем.
МЕНЮ СТР. ▲	Вход в режим настроек.
КОЛ-ВО	Переход между вводом количества и вводом цены за единицу штучного товара, а также переход между вводом количества, количества в упаковке и цены за упаковку счетного товара.
АВТО	Включение/выключение режима автоматической печати этикеток (без нажатия клавиши **ПЕЧ.**).
ФСВ. ◄	Включение/выключение режима фасовки.
СОХР.	В режиме взвешивания: включение/выключение режима сохранения данных о запрограммированном товаре после проведенного взвешивания. В режиме настроек: сохранение введенных данных с переходом на предыдущий уровень меню.
СТОРН. ►	В режиме взвешивания: при суммировании товаров отмена последнего ошибочного добавления товара.
ТОВ. ▼	В режиме взвешивания: вызов товара из памяти весов по номеру ячейки. В режиме настроек: переход к следующей настройке.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

+ СТР.▼	В режиме взвешивания: добавление текущего товара в список суммируемых товаров.
X ВЫХ.	В режиме взвешивания: печать нескольких этикеток для одного товара. В режиме настроек: переход на предыдущий уровень меню, а при нахождении в главном меню - выход в режим взвешивания.
Ч.ИТОГ /ИТОГ	В режиме взвешивания при суммировании: завершение суммирования товаров. В режиме взвешивания: печать итоговой этикетки по всем режимам суммирования.
ПРОТ.	Протяжка ленты (может использоваться после замены картриджа с лентой).
СДЧ. ТЕСТ	В некоторых режимах программирования: печать тестовой этикетки.
ПЕЧ.	В режиме взвешивания: печать этикетки. В режиме настроек: подтверждение сохранения нового значения и переход к следующей настройке.
ВОЗВР. РЕГИСТР	В режиме взвешивания: оформление возврата товара при ошибочной операции. В режиме настроек: переключение в режим ввода одной буквы другого регистра.
СКИД. (%) ВСТАВ.	В режиме взвешивания: ввод скидки в процентах от стоимости.
вес/шт	В режиме взвешивания: переключение между типами товара (весовой/штучный) при взвешивании запрограммированного товара. В режиме настроек: переключение регистра.
весовой товар	Взвешивание незапрограммированного весового товара (нажимается до ввода цены за килограмм).
штучн. товар	Ввод количества незапрограммированного штучного товара.
СКИД. (-) УДАЛ.	В режиме взвешивания: ввод абсолютного значения скидки.
А Я	В режиме взвешивания: клавиши бытрого доступа (вызов товара из памяти весов). В режиме настроек: ввод букв русского алфавита.
←	В режиме взвешивания: клавиша бытрого доступа (вызов товара из памяти весов). В режиме настроек: удаление символа, стоящего слева от курсора.
ПРОБ.	В режиме взвешивания: клавиша бытрого доступа (вызов товара из памяти весов). В режиме настроек: ввод пробела.
↵	В режиме взвешивания: клавиша бытрого доступа (вызов товара из памяти весов). В режиме настроек: переход на следующую строку.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

1.7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ

Для весов всех модификаций, кроме CL5000H:

❑ Установите весы на ровной и устойчивой поверхности, соблюдая требования мер безопасности (см. п. 1.1).
❑ Если весы комплектуются стойкой, установите ее в кронштейн и закрепите винтами, входящими в комплект поставки.

Для весов модификации CL5000H:

❑ Проведите сборку кронштейнов платформы, как показано на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Порядок сборки кронштейнов платформы

❑ Закрепите верхние кронштейны весов, как показано на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 – Порядок монтажа верхних кронштейнов

Для весов всех модификаций:

❑ Вставьте сетевой шнур, входящий в комплект, в разъем, расположенный в нижней части весов.
❑ Вставьте сетевой шнур в розетку питания.
❑ Установите платформу, попав ее выступами в посадочные отверстия весов. При этом вначале вставляются выступы в левые посадочные отверстия (если смотреть на весы со стороны клавиатуры).
❑ Установите переключатель, расположенный в нижней части весов, в положение «ON» (включено). Если самодиагностика весов пройдет успешно, они перейдут в режим взвешивания. При этом на всех дисплеях (кроме графического) должны высветиться нули. Если возникли сложности на этом этапе, рекомендуется связаться с поставщиком.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

1.8 ЗАПРАВКА РУЛОНА ЭТИКЕТОК

На рисунках 1.11-1.18 приведены геометрические размеры рулона и формата этикетки. Описание действий, которые необходимо выполнить для заправки рулона этикеток, приведены на следующей странице.

Внешний диаметр рулона: 100 мм
Внутренний диаметр рулона: 40 мм
Ширина приемного ролика: 40, 50, 60 мм
Ширина ролика этикеток: 60 мм (максимум)

Рисунок 1.11 – Геометрические размеры рулона

Зона печати:

Ширина этикетки: 60 мм (максимум), длина этикетки: 120 мм (максимум)

Рисунок 1.12 – Геометрические размеры формата этикетки

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Для того чтобы установить рулон этикеток выполните следующие действия:

1. Отключите питание весов тумблером **ON/OFF**, расположенным на днище весов. Откройте крышку отсека принтера (см. рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 – Открытие крышки

2. Поднимите рычаг (см. рисунок 1.14).

Рисунок 1.14 – Подъем рычага

3. Выньте картридж (см. рисунок 1.15).

Рисунок 1.15 – Снятие картриджа

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

4. Снимите с картриджа фиксатор и приемную катушку (см. рисунок 1.16).

Рисунок 1.16 – Снятие фиксатора и приемной катушки

5. Установите новый рулон (см. рисунок 1.17).

Рисунок 1.17 – Установка нового рулона

6. Рулон должен быть установлен, как показано на рисунке 1.18.

Рисунок 1.18 – Варианты правильной и неправильной установки протяжки ленты с наклейками относительно термоголовки и прижимного валика.

7. Установите картридж с рулоном в обратном порядке.

8. Включите питание весов тумблером **ON/OFF**, расположенным на днище весов. После перехода весов в режим взвешивания нажмите клавишу **ПРОТ.**

9. В случае неудовлетворительной печати проведите автоматическую калибровку датчиков принтера. Для этого последовательно нажмите клавиши **МЕНЮ**, **7**, **3**, **3**. Далее, для выхода в основной режим, после окончания печати этикеток, нажмите клавишу **ПЕЧ.**, а затем три раза клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2 РЕЖИМ НАСТРОЕК

2.1 ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ НАСТРОЕК

Вход в режим настроек осуществляется нажатием клавиши **МЕНЮ** (при условии нахождения весов в режиме взвешивания). После входа в режим настроек на дисплее «ТАРА» высветится текущий код меню программирования – «1100», на дисплее «ЦЕНА» высветится признак нахождения в главном меню – «PGm», а на дисплее «СТОИМОСТЬ» высветится название первого текущего подуровня - «PLU».

В целом меню имеет иерархическую структуру. Каждому подменю соответствует свой код, который состоит из последовательности цифр. При необходимости перехода в режим определенного подменю этот код необходимо ввести с клавиатуры, за исключением первой цифры «1» - ей в коде меню соответствует нажатие клавиши **МЕНЮ**. Если последняя цифра кода «0», клавишу **0** нажимать не нужно. Например, для того чтобы войти в режим меню «1130» (при условии нахождения весов в режиме взвешивания) нужно последовательно нажать клавиши **МЕНЮ**, **1**, **3**. Полный перечень возможных кодов и соответствующих им разделов меню (подменю) представлен в таблице 2.2. Подробное описание каждого раздела меню приведено в соответствующих разделах настоящего руководства.

При работе в режиме настроек при навигации числовые клавиши используются для входа в тот или иной подуровень меню (номер которого соответствует клавише); клавиша **ПЕЧ.** – для перехода на следующий подуровень меню; клавиша **ВЫХ.** – для перехода на предыдущий подуровень меню; клавиши «▲» и «▼» - переход между разделами текущего подуровня меню.

При работе в режиме настроек при вводе текста числовые и буквенные клавиши используются для ввода нужного значения; клавиша **ПЕЧ.** – для подтверждения сохранения введенного значения и перехода к вводу следующего значения и, по окончании ввода всех значений, – для подтверждения их сохранения; клавиша **СОХР**. – для подтверждения сохранения измененного значения и возврата на предыдущий уровень меню; клавиша **ВЫХ.** – для отказа от текущего значения и возврата на предыдущий уровень меню; клавиша **СБР.** – для очистки ошибочно введенного значения; клавиши «◄» и «►» - прокрутка строк текстовой информации, которые не могут разместиться на дисплее целиком; клавиша «←» - для удаления символа, стоящего слева от курсора; клавиша **РУС/ЛАТ** – для переключения регистра (Русский/Латинский); клавиша **вес/шт** – для переключения между строчными и заглавными буквами; клавиша **ВОЗВР./РЕГИСТР** – для однократного включения другого регистра.

При вводе текстовых данных, возможно, потребуется ввод символов, которые отсутствуют на клавиатуре в явном виде. В этом случае следует нажать клавишу **КОД СИМВ.**, а затем ввести код нужного символа в соответствии с таблицей 4.2 (см. п. 4.2).

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Таблица 2.1 – Перечень возможных кодов и соответствующих им меню (подменю)

Код	Меню	Код	Подменю	Код	Подменю
1100		1120	Добавление/изменение записи товара (PLU)		
		1144	Активация/деактивация расширенного набора полей товаров		
		1150	Печать списка запрограммированных товар по диапазону номеров		
		1160	Настройка клавиш быстрого доступа		
1200	Дополнительный список I	1240	Дополнительные тексты		
		1250	Список производителей		
		1260	Форматы штрих-кодов		
		1280	Список единиц измерений штучных товаров		
1300	Дополнительный список II	1310	Составы продуктов		
1400	Параметры магазина, индикация на дополнительном дисплее и рекламные сообщения *	1410	Магазины		
		1430	Настройка индикации названия товара и рекламного сообщения на дополнительном дисплее, добавление/изменение рекламного сообщения	1431	Настройка индикации названия товара и рекламного сообщения на дополнительном дисплее
				1432	Добавление/изменение рекламного сообщения
1500	Общие параметры	1510	Формат этикетки		
		1520	Формат штрих-кода		
1600	Итоги	1610	Отчет	1611	Отчет по всем операциям
				1612	Отчет по запрограммированным тов.
				1613	Отчет по незапрограммирован. тов.
				1614	Отчет по группе
				1615	Отчет по отделу
				1616	Отчет по часу
		1650	Очистить все (данные всех отчетов)		
1700	Параметры печати	1710	Список печати этикетки		
		1730	Аппаратные настройки	1732	Размер этикетки/чека
				1733	Настройка датчиков
				1734	Управление протяжкой
				1735	Контраст печати
				1736	Сдвиг печати
				1737	Отступ печати (установка наличия и длины препринта)
				1738	Восстановление заводских настроек
1800	Конфигурация	1830	Номер весов		
		1840	Установка даты и времени		
		1852	Пароли и доступ	1852	Изменить пароль
		1860	Тест	1861	Дисплей
				1862	Аналого-цифровой преобразователь
				1863	Клавиатура
				1864	Проверка печати
		1870	Параметры		
		1890	Очистка памяти		
1900	Интерфейсы	1910	Сетевые настройки	1912	DHCP
				1913	Установка IP-адреса весов
				1915	Настройки RS232C
				1918	Настройка WiFi (производится техническими службами)

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

* Использование индикации на дополнительном жидкокристаллическом дисплее (названия товара, рекламных сообщений, дополнительных информационных сообщений и сообщений об ошибках) возможно только в весах модификации CL5000J-I.

2.2 РАБОТА С ПАМЯТЬЮ ТОВАРОВ

Для каждого товара можно использовать до 20-ти позиций данных (полей). Перечень всех полей приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2.а - Перечень программируемых данных товара и их описание при вводе нового (редактировании прежнего) товара

№	Наименование данных	Сообщение на дисплее «ЦЕНА»	Описание
H	Отдел №	dEPtno	Номер отдела, которому приписан товар
H	Товар №	PLU no	Номер товара
1	Тип товара	tYPE	Тип товара: весовой (1), штучный (2) или счетный (3). В случае с весовым товаром в память весов вводится его цена за килограмм (или 100 грамм), а стоимость определяется, как произведение массы и цены за килограмм (или 100 грамм). В случае со штучным товаром в память весов вводится цена за 1 штуку, а количество штук вводится продавцом после вызова товара из памяти. Стоимость определяется, как произведение массы и цены за одну штуку. При использовании счетного товара в память вводится цена одной упаковки и количество единиц товара в одной упаковке. После вызова счетного товара из памяти продавец должен ввести количество единиц товара из упаковки, которое продается. Для определения стоимости счетного товара вычисляется отношение количества покупаемых единиц товара к количеству единиц товара в одной упаковке. После этого стоимость товара определяется как произведение полученного значения и цены одной упаковки.
2	Наимен. 1	L1-001	До 40 знаков текста, содержащего наименование товара № 1.
3	Наимен. 2	L2-001	До 40 знаков текста, содержащего наименование товара № 2.
4	Наимен. 3 (Ростест №)	L3-001	Номер логотипа на этикетке
5	Группа №	GroUP	Номер группы, в которую включается товар. Может быть в диапазоне от 0 до 99. Если установлено значение 0, товар не включается ни в какую группу.
6	Код товара	iCodE	Код товара. Используется для идентификации товара при внедренном программном обеспечении управления продажами. Максимальное количество разрядов кода товара – 6.
7	Фиксированная цена	FiXEdP	Фиксированная цена за килограмм (независимо от массы).
8	Цена	UnitP	Цена за единицу товара (килограмм в случае весового товара, единица в случае штучного и упаковка в случае счетного).
9	Масса тары	tArE	Масса тары
10	Дата упаковки	P-dAtE	Дата упаковки

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

11	Время упаковки	P-timE	Время упаковки
12	Годен до (дата)	S-dAtE	Дата истечения срока годности
13	Годен до (время)	S-timE	Время истечения срока годности
14	Номер сообщения	mSG no	Номер для ссылки на сообщение *
15	Прямое сообщение	mSG001	Текст прямого сообщения *
16	Номер формата этикетки	LAbEL	Номер формата этикетки
17	Номер формата	bAr	Номер формата штрих-кода
18	Дата производства	PddAtE	Дата производства
19	Дополнительный текст	SmSG	Номер дополнительного текста
20	Единица измерения штучных товаров	SYmboL	Номер единицы измерения штучных товаров

BELAPEX BELAPEX

* Если для одного товара установлено сообщение по ссылке и прямое сообщение, то приоритетным будет прямое сообщение (сообщение по ссылке выводиться на печать не будет).

2.2.1 СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ ТОВАРА, РЕДАКТИРОВАНИЕ

В этом разделе описывается последовательность действий, которые необходимо выполнить для ввода в память весов нового товара или для изменения параметров ранее введенного. Следует отметить, что в весах предусмотрено два варианта набора полей товаров: стандартный и расширенный (см. п. 2.2.2). В данном разделе показан пример ввода нового товара (редактирования записи прежнего) в случае использования стандартного набора полей.

Ниже приведена последовательность действий для ввода нового товара (редактирования уже введенного).*

Если товар вводится впервые и значение какого-либо поля устанавливать не требуется, то просто следует перейти к установке значения следующего поля без установки предыдущего (оставить заводское значение).

Также следует обратить внимание на то, что при использовании встроенных форматов этикеток, печать некоторых полей товара невозможна (см. п. 4.1).

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- При нахождении весов в основном режиме (режиме взвешивания) нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **1**, **2**.

1120		PLU	dEPtno	1

После этого на дисплее «ТАРА» высветится код данного меню (1120), на дисплее «ЦЕНА» - сообщение «PLU» (означает то, что весы находятся в режиме редактирования информации о товаре), на дисплее «СТОИМОСТЬ» - текущее редактируемое поле товара (см. таблицу 2.2.а), на дополнительном дисплее – текущее значение текущего поля.

- Введите номер отдела, к которому будет приписан товар. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU	PLU no	6000

BELAPEX BELAPEX

Начиная со следующего поля на дисплее «ЦЕНА» также будет высвечиваться и номер текущего поля.

- Введите номер товара. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU 1	tYPE	1

- Введите тип товара (1-весовой, 2-штучный, 3-счетный). Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU 2	L1-001	

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- Введите наименование (название) № 1 вводимого товара. При вводе текста пользуйтесь правилами ввода текстовых данных, изложенных в пункте 2.1. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU 3	L2-001	

- Введите наименование (название) № 2 вводимого товара. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU 4	L3-001	

- Введите номер логотипа, который впоследствии будет выводиться на печать (на весах обозначен, как «Наимен. 3»). Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU 5	GroUP	0

- Введите номер группы, к которой будет отнесен товар. Если товар в какую-либо группу не включается, введите «0». Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU 6	iCodE	0

- Введите код товара (используется для идентификации товаров в крупных магазинах). Максимальное количество разрядов кода товара – 6. Если код товара использовать не требуется, введите «0». Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU 7	FiXEdP	0

- Введите признак цены за единицу товара: «0» - цена не фиксированная, «1» - цена фиксированная. Если цена фиксированная, она не будет зависеть от массы или количества товара. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU 8	UnitP	0

- Введите цену за единицу товара. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU 9	tArE	0.000

- Введите массу тары товара. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU10	P-dAtE	0

- Введите дату упаковки товара. Дата упаковки вводится как количество дней, которое истекло с момента упаковки. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU11	P-timE	0

- Введите время упаковки товара. Время упаковки вводится как разница между текущим часом и часом упаковки. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU12	S-dAtE	0

- Введите дату, определяющую срок годности. Срок годности вводится как количество дней с момента упаковки, в течение которых товар является годным или абсолютным значением даты истечения срока годности. При вводе абсолютного значения даты срока годности должен соблюдаться формат ДДММГГ (Д – день, М – месяц, Г – год), строго 6 разрядов. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU13	S-timE	0

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- Введите время, определяющее срок годности. Срок годности вводится как количество часов с момента упаковки, в течение которых товар должен быть продан. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU14	mSG no	0

- Введите номер состава продукта. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU15	mSG001	0

- Введите текст состава продукта. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU16	LAbEL	0

BELAPEX BELAPEX

- Введите номер формата этикетки, которая будет использоваться для данного продукта (только в том случае, если она отлична от общего формата). Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU17	bAr	0

- Введите номер формата штрих-кода (только в том случае, если он отличен от общего формата), который будет использоваться для данного продукта. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU18	PddAtE	0

- Введите дату производства. При установленном значении «0» дата производства на печать не выводится. Дата производства вводится как неполное количество дней, которое истекло от даты производства. Например, если товар был произведен вчера, нужно ввести значение «2». После ввода нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU19	SmSG	0

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- Введите номер дополнительного текста, который будет использоваться для данного продукта. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU20	SYmboL	0

- Введите номер единицы измерения количества товаров (только для штучных товаров). Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

Если расширенный набор полей не активен (см. п. 2.2.2), на дисплее «СТОИМОСТЬ» высветится «SAVE».

1120		PLU	SAvE	

- В этом случае для подтверждения сохранения введенных данных нажмите клавишу **ПЕЧ.**, а для отказа от сохранения – клавишу **ВЫХ.** Затем, для выхода в исходный режим нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX

Если расширенный набор полей активен, на дисплее высветится приглашение ко вводу значения первого расширенного поля (см. таблицу 2.2.б).

1120		PLU23	PCS	0

- Введите количество (для штучных и счетных товаров), которое будет устанавливаться после вызова товаров из памяти. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU24	oriGin	0

- Введите номер страны-производителя. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU26	bAr2	0

- Введите значение фиксированной массы. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1120		PLU28	FiXEdw	0.000

- Для подтверждения сохранения введенных данных нажмите клавишу **ПЕЧ.**, а для отказа от сохранения – клавишу **ВЫХ.** Затем, для выхода в исходный режим нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.2.2 РАСШИРЕННЫЙ НАБОР ПОЛЕЙ ТОВАРОВ

Кроме заводской установки стандартного количества полей (20) в весах предусмотрено расширенное количество полей – 25. Описание дополнительных полей приведено в таблице 2.2.б.

- Для входа в режим переключения между стандартным и расширенным набором полей, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **1**, **▼**, **ПЕЧ.**

1144		PLU	EXPAnd	Нет

- Если требуется использовать расширенное количество полей, нажмите клавишу **1**, если стандартное – клавишу **0**.

1144		PLU	EXPAnd	Да

- Для подтверждения сохранения изменений нажмите клавишу **ПЕЧ.**
  Для отказа от сохранения изменений и выхода – клавишу **ВЫХ.**

1144		PLU	EXPAnd	

- Для выхода в основной режим нажмите клавишу **ВЫХ.** дважды.

Таблица 2.2.б - Перечень программируемых данных товара и их описание при вводе нового (редактировании прежнего) товара

№	Наименование данных	Сообщение на дисплее «ЦЕНА»	Описание
1	Количество (только для штучных и счетных товаров)	PCS	Количество (только для штучных и счетных товаров). Будет устанавливаться после вызова товара из памяти. Диапазон допустимых значений: 0-99.
2	Номер страны-производителя	oriGin	Номер страны-производителя.
3	Номер формата дополнительной этикетки	LabEL2	Номер формата дополнительной этикетки.
4	Номер формата дополнительного штрих-кода	bAr2	Номер формата дополнительного штрих-кода.
5	Фиксированная масса	FiXEdW	Фиксированная масса. Применяется независимо от фактической массы товара.

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.2.3 ПЕЧАТЬ СПИСКА ТОВАРОВ

В весах предусмотрена функция печати списка запрограммированных товаров. Для каждого товара печатается этикетка, которая содержит код товара, наименование-1, наименование-2, дату печати, цену за один килограмм (одну штуку) товара, штрих код, название магазина и дополнительный текст магазина.

Список печатается для определенного отдела и определенного диапазона номеров товаров этого отдела.

- Для входа в режим печати списка товаров при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **1**, **5**. Введите номер отдела, список товаров которого требуется распечатать.

1150		List	dEPtno	1

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите начальный порог диапазона номеров товаров.

1150		List	StArt	1

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите конечный порог диапазона номеров товаров.

1150		List	End	2

- Для вывода списка товаров на печать нажмите клавишу **ПЕЧ.** Для отказа от печати списка товаров – клавишу **ВЫХ.**

2.2.4 НАСТРОЙКА КЛАВИШ БЫСТРОГО ДОСТУПА

В весах предусмотрена функция настройки клавиш быстрого доступа: любой из клавиш быстрого доступа можно поставить в соответствие любой номер товара. По умолчанию номер клавиши быстрого доступа соответствует номеру товара.

Кроме того, предусмотрено 5 раскладок клавиш быстрого доступа, одну из которых, при продажах, можно сделать активной (см. п. 2.9.3). Заводская установка – активна раскладка № 1.

- Для входа в режим настройки клавиш быстрого доступа при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **1**, **6**. Введите номер раскладки клавиш быстрого доступа, которую требуется настроить. Например, требуется использовать раскладку № 1.

1160		S-KEY	no	1

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** На дисплее «СТОИМОСТЬ» высветится порядковый номер клавиши быстрого доступа, а на дополнительном дисплее – номер товара, которому данная клавишу соответствует.

1160		S-KEY	PAD 0	0

- Нажмите клавишу быстрого доступа, которой требуется поставить в соответствие другой номер товара. Например, нажата клавиша быстрого доступа № 2.

1160		S-KEY	PAD 2	2

- Введите номер товара, используя числовую клавиатуру. Например, введен номер 5.

1160		S-KEY	PAD 2	5

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** После этого клавиша быстрого доступа № 2 раскладки № 1 поставлена в соответствие товару № 5. Если требуется проводить дальнейшую настройку клавиш быстрого доступа для текущей раскладки, повторите выполнение последних 3-х пунктов. Для выхода в основной режим нажмите трижды клавишу **ВЫХ.**

1160		S-KEY	PAD 0	0

2.2.5 НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА ДЛЯ ВВОДА МАССЫ ТОВАРА С КЛАВИАТУРЫ

Для возможности ввода массы товара с клавиатуры необходимо предварительно выполнителнить настройки, описанные ниже.

- Нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **1**, **6**.

1160		S-KEY	no	1

- Введите номер нужной раскладки клавиатуры (см. п. 2.2.4), к которой будет относиться клавиша ввода массы с клавиатуры, и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1160		S-KEY	PAd 0	0

- Нажмите клавишу быстрого доступа, которую предполагается использовать для ввода массы с клавиатуры.

1160		S-KEY	PAd 65	65

- Введите с числовой клавиатуры число «1000010» и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1160		S-KEY	PAd 0	0

- Нажмите трижды клавишу **ПЕЧ.** для выхода в исходное состояние.

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК I

В данном разделе описывается настройка списков параметров, относящихся к дополнительному списку I: дополнительных текстов, штрих-кодов и масс тар. Для краткости каждый пункт данного раздела будет содержать заголовок с кодом меню и краткое описание выполняемой настройки с последовательностью клавиш, которые необходимо будет нажать для выполнения конкретного действия.

2.3.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ

В весах предусмотрено использование дополнительных текстов: каждой записи дополнительного текста соответствует свой номер, через который можно установить ссылку на него для определенных товаров, а также настроить его печать на этикетках.

В данном разделе описывается порядок установки соответствия номера дополнительного текста, собственно, тексту. Максимальное количество дополнительных текстов – 100, максимальная длина дополнительного текста – 30 знаков.

- Для входа в режим редактирования дополнительных текстов при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **2**, **4**.

1240		SmSG	no	1

- Введите номер дополнительного текста, который требуется редактировать. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1240		SmSG	CH-001	

- При необходимости очистите содержимое памяти от прежнего дополнительного текста, нажав клавишу **СБР.** Введите текст и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1240		SmSG	SAvE	

- Для подтверждения сохранения всех изменений нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1240		SmSG	no	1

- Для отказа от сохранения изменений нажмите клавишу **ВЫХ.**
- Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.3.2 ШТРИХ-КОД

Весы поддерживают 3 встроенных и наиболее часто используемых форматов: EAN-13, I20F5 и CODE128C. Кроме этого, для каждого формата допускается определить назначение каждого разряда. Все форматы штрих-кода, соответствующие им номера и количество разрядов приведены в таблице 2.3.

В данном разделе описывается установка соответствия номера формата штрих-кода типу штрих-кода, а также определение назначения разрядов штрих-кода. Установка номера формата штрих-кода, который будет выводиться на печать, производится в меню с кодом 1520 или, если необходимо использовать определенный штрих-код для определенного товара, – при вводе товара в память весов (код меню 1120).

Таблица 2.3 – Возможные форматы штрих-кода

№	Формат штрих-кода	Количество разрядов
1	EAN-13	13
4	I20F5	От 2-х до 24-х
9	CODE128	От 2-х до 24-х

- Для входа в режим изменения параметров штрих-кода, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **2**, **6**.

1260		bAr	no	1

- Введите номер штрих-кода и нажмите клавишу **ПЕЧ.** Весы перейдут в режим ввода номера формата штрих-кода. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1260		bAr	tYPE	1

- Введите номер формата штрих-кода (см. таблицу 2.3). Подтвердите ввод нажатием клавиши **ПЕЧ.** Весы перейдут в режим определения разрядов штрих-кода.

1260		bAr	Form	1

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Далее введите буквы (с помощью алфавитной клавиатуры), соответствующие назначению каждого разряда (см. таблицу 2.4), или цифры (печатаются в явном виде). При вводе можно использовать клавишу **СБР.** для полной очистки, а также клавиши «◄» и «►» для прокрутки. При этом количество введенных символов должно соответствовать используемому формату штрих-кода.

1260		bAr	CH-012	DD I I I I I PPPPP

- Для подтверждения сохранения всех изменений нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1260		bAr	SAvE	

- Для отказа от сохранения изменений нажмите клавишу **ВЫХ.**
- Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

Таблица 2.4 – Соответствие буквы назначению разряда штрих-кода

Буква	Описание
I	Код товара
N	Номер товара
P	Стоимость
V	Проверочный разряд (создается автоматически)
U	Цена за килограмм (штуку)
W	Масса
Q	Количество
D	Номер отдела
G	Номер группы
C	Разряд проверочной суммы (создается автоматически)
R	Счетчик операций для каждой записи товара
O	Дата упаковки (необходимо вводить в формате «ОООООО»)*
S	Масса тары *

* Данные разряды штрих-кода реализованы не во всех вариантах управляющей программы весов. Если Ваши весы не поддерживают использование данных разрядов штрих-кода, для загрузки соответствующей управляющей программы нужно обратиться в техническую службу «CAS».

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК II

2.4.1 СООБЩЕНИЯ

В весах предусмотрено использование списка сообщений: каждой записи сообщения соответствует свой номер, через который можно установить ссылку на него для определенных товаров с целью последующей печати на этикетках. В данном разделе описывается порядок установки соответствия номера сообщения его тексту. Максимальное количество сообщений – 100, максимальная длина текста каждого сообщения – 400 знаков.

Следует отметить, что кроме списка сообщений предусмотрены также прямые сообщения, текст которых вводится непосредственно при вводе товара в память весов, как отдельное поле (см. п. 2.2).

BELAPEX BELAPEX

- Для входа в режим редактирования сообщений при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **3**, **1**. Введите номер сообщения, которое требуется редактировать.

1310		mSG	no	1

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** При необходимости очистите содержимое памяти от прежнего сообщения, нажав клавишу **СБР.** Введите текст сообщения и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1310		mSG	CH-001	CAS

- Для подтверждения сохранения всех изменений нажмите клавишу **ПЕЧ.** Для отказа от сохранения изменений – клавишу **ВЫХ.**

1310		mSG	SAvE	

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.5 НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА, ТЕЛЕФОН И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

Кроме вышеописанных данных в память весов можно ввести текстовое сообщение, которое может выводиться на печать. Например, это может быть название магазина, его адрес, телефон. Далее описан порядок ввода указанных данных.

- Для входа в режим ввода названия магазина при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **4**, **1**.

1410		StorE	no	1

- Введите номер сообщения о названии магазина и нажмите клавишу **ПЕЧ**.

1410		nAmE	CH-001	

- Введите текстовое сообщение, используя буквенную и числовую клавиатуру, и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1410		tEL	CH-001	

- Введите номер телефона и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1410		tEXt	CH-001	

- Введите дополнительный текст, используя буквенную и числовую клавиатуру, и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1410		tEXt	SAvE	

- Для подтверждения сохранения введенных данных нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1410		StorE	no	1

- Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.6 НАСТРОЙКА ИНДИКАЦИИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДИСПЛЕЕ, РАБОТА С РЕКЛАМНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

В весах предусмотрен дополнительный дисплей, предназначенный для индикации названия товара (после его вызова из памяти), рекламного сообщения (при простое в работе), информационных сообщений и сообщений об ошибках.

В разделе 2.6.1 описана настройка параметров индикации названия товара и рекламного сообщения на дополнительном дисплее, а в разделе 2.2.6 – ввод и редактирование рекламных сообщений.

2.6.1 НАСТРОЙКА ИНДИКАЦИИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДИСПЛЕЕ

Параметры индикации названия товара и рекламного сообщения можно настроить. Это время выдержки перед индикацией (только для рекламного сообщения), скорость прокрутки, тип индикации и наличие прокрутки при индикации названия товара.

- Для входа в режим настройки параметров индикации (названия товара и рекламного сообщения) при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **4**, **3**, **1**.

1431		ConFiG	timE	0

После этого весы перейдут в режим настройки первого параметра – времени выдержки (в секундах) перед началом прокрутки рекламного сообщения. Допустимые значения: от 0 до 240. При установленном значении «0» индикации названий товаров в режиме прокрутки не происходит, а индикации рекламной строки не происходит вообще.

- Введите нужное значение и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

После этого весы перейдут в режим настройки скорости прокрутки рекламных сообщений и названий товаров.

1431		ConFiG	SPEEd	0

Допустимые значения: от 0 до 10. При уменьшении значения скорость прокрутки увеличивается.

- Введите нужное значение и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

После этого весы перейдут в режим настройки типа прокрутки рекламных сообщений.

1431		ConFiG	tYPE	0

Допустимые значения: 0 и 1. При установленном значении «0» прокрутка рекламного сообщения происходит путем смены одного символа (традиционная бегущая строка), а при установленном значении «1» прокрутка проихсходит путем попеременной индикации 12-ти символов.

- Введите нужное значение и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

После этого весы перейдут в режим настройки индикации названий

1431		ConFiG	PLU	0

товаров. Допустимые значения: 0, 1 или 2. При установленном значении «0» прокрутка названий товаров не происходит, при установленном значении «1» прокрутка товаров происходит с индикацией попеременно 12-ти знаков, а если установлено значение «2» - прокрутка происходит в виде бегущей строки.

- Введите нужное значение и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Настройка индикации на дополнительном дисплее закончена.

- Для выхода в исходный режим нажмите трижды клавишу **ВЫХ.**

2.6.2 ВВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ

Рекламные строки отображаются на дисплее весов во время простоя в работе.

В данном разделе описывается порядок работы с рекламными строками: ввод и редактирование.

- Для входа в режим ввода и редактирования рекламных строк при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **4**, **3**, **2**. После этого весы перейдут в режим ввода номера редактируемого рекламного сообщения. Допустимые значения: от 1 до 10.

1432		Edit	no	1

- Введите нужное значение и нажмите дважды клавишу **ПЕЧ.**

После этого весы перейдут в режим настройки наличия использования данного сообщения.

1432		Edit	USE	1

Допустимые значения: 0 или 1. При установленном значении «0» данное сообщение при прокрутке не используется, при установленном значении «1» данное сообщение используется.

- Введите нужное значение и нажмите дважды клавишу **ПЕЧ.**

После этого весы перейдут в режим ввода текста рекламного сообщения.

1432		Edit	CH-001	

Максимальная длина текста рекламного сообщения – 80 знаков.

- Введите текст рекламного сообщения и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

- Для подтверждения сохранения введенного текста нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1432		Edit	SAvE	

- Для выхода в исходный режим нажмите трижды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.7 УСТАНОВКА НОМЕРОВ ФОРМАТОВ ЭТИКЕТОК И НАЛИЧИЯ ПЕРЕВОРОТА ЭТИКЕТКИ ПРИ ПЕЧАТИ

Для печати допускается использовать один из встроенных или пользовательских форматов этикетки. Каждому формату соответствует свой номер. Форматы с номерами с 1-го по 60-ый являются встроенными, а форматы с номерами с 51-го по 60-ый – также могут быть и пользовательскими, т.е. эти форматы могут быть сделаны путем создания нового или изменения встроенного формата с помощью поставляемого программного обеспечения, а затем загружены в память весов. Перечень всех встроенных форматов этикеток и их номеров представлен в разделе 4 настоящего руководства.

Предусмотрена раздельная установка номеров форматов этикеток: вначале устанавливается номер формата этикетки для товаров (общий для всех товаров), а затем для частного и полного итога в режиме суммирования.

При использовании этикеток, которые предусматривают печать названия магазина, телефона и текста в верхней части, для них необходимо установить переворот (см. ниже).

- Для входа в режим установки номеров форматов этикеток при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **5**, **1**.

1510		LAbEL	PLU	12

- Введите номер формата этикеток для товаров и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1510		LAbEL	totAL	29

После этого весы перейдут в режим установки наличия переворота этикетки при печати. Переворот требуется в том случае, если используется формат этикетки, который предусматривает печать названия товара в нижней части этикетки.

Если установлено значение «0», переворот не происходит, если «1» - происходит.

1510		LAbEL	invErt	Нет

- Установите нужное значение и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1510		GLobAL	LAbEL	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.8 УСТАНОВКА НОМЕРА ФОРМАТА ШТРИХ-КОДА

В данном разделе описывается установка номера формата штрих-кода, который применяется для всех товаров. Каждому формату соответствует свой номер. Порядок установки соответствия номера штрих-кода его формату и определение назначения разрядов (при необходимости) описано в разделе 2.3.2.

- Для входа в режим установки номера формата штрих-кода при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **5**, **2**.

1520		GLobAL	bAr	1

- Введите номер формата штрих-кода и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1520		GLobAL	bAr	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX
BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.9 НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ

В данном разделе описывается порядок настройки вывода данных на печать: определение наличия вывода на печать полей товаров, установка размера этикетки, калибровка датчиков принтера, включение (выключение) датчика отрыва принтера, регулировка контрастности печати, регулировка длины протяжки, регулировка длины препринта и инициализация принтера.

2.9.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ВЫВОДА НА ПЕЧАТЬ ПОЛЕЙ ТОВАРОВ

В весах предусмотрена возможность определить, какие поля будут выводиться на печать (этикетку), а какие – нет. Полный перечень полей, наличие которых для печати допускается определять, приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Перечень полей товаров, доступных для отключения при печати

Наименование поля	Название на дисплее весов
Серийный номер	SEriAL
Дата упаковки товара	PdAtE
Время упаковки товара	PtimE
Срок годности (дата)	SdAtE
Срок годности (время)	SdAtE
Название магазина, телефон и дополнительный текст	StorE
Номер товара (номер PLU)	PLU no
Количество	qtY
Штрих-код	bAr
Наименование 2	nAmE2
Наименование 3	nAmE3
Картинка	PiC
Код товара	iCodE

- Для входа в режим установки полей, выводимых на печать, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **7**, **1**. После этого на дисплее «СТОИМОСТЬ» высветится наименование поля, для которого можно определить наличие вывода на печать (см. таблицу 2.5).

1710		Print	SEriAL	

- Если требуется посмотреть или изменить наличие печати текущего поля, нажмите клавишу **ПЕЧ.** На дополнительном дисплее высветится текущее состояние вывода поля на печать: «Да» - поле печатается, «Нет» - не печатается. Если поле требуется выводить на печать, нажмите клавишу **1**, если не требуется – клавишу **0**. После установки нужного значения нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1710		Print	SEriAL	Да

- Для перехода к определению наличия вывода на печать следующего поля нажмите клавишу ▼.

1710		Print	PdAtE	

- Повторяйте 2 предыдущих действия до тех пор, пока наличие печати для всех полей не будет определено. Для выхода в основной режим нажимайте клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.9.2 УСТАНОВКА ДЛИНЫ ЭТИКЕТКИ

Для корректной печати следует установить длину этикетки, которая соответствует фактически используемой бумаге.

- Для входа в режим установки длины этикетки нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **7**, **3**, **2**.

1732		Hw-SEt	HEiGHt	40

- Введите нужное значение длины и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1732		Hw-SEt	HEiGHt	

BELAPEX BELAPEX

- Для выхода в режим взвешивания нажмите трижды клавишу **ВЫХ.**

2.9.3 КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ ПРИНТЕРА

Калибровку датчиков необходимо проводить при вводе весов в эксплуатацию, при изменении используемой ленты этикеток, а также, если возникли сбои при протяжке или отрыве этикетки. Калибровка происходит автоматически после входа в соответствующее меню.

- Для проведения калибровки, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **7**, **3**, **3**.

1733		SEnSor	SEnSor	144119

После калибровки на дополнительном дисплее высветятся оптимальные значения для датчиков, определенные в процессе калибровки, а также будут выданы несколько этикеток, которые необходимо снять.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ.**

2.9.4 ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ОТРЫВА

При включенном датчике отрыва, если напечатанная этикетка не снята, следующая этикетка на печать выводиться не будет. При отключенном датчике этикетка будет выводиться на печать, независимо от того, снята предыдующая этикетка или нет.

- Для входа в режим включения (выключения) датчика отрыва, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **7**, **3**, **4**. На дополнительном дисплее высветится одно из двух значений «Да» или «Нет». При установленном значении «Да» датчик отрыва включен, при значении «Нет» - выключен.

1734		Hw-SEt	PEEL	да

- Для изменения состояния используйте клавишу ▲ или клавишу ▼. После установки нужного значения, нажмите клавишу **ПЕЧ.**

BELAPEX BELAPEX

- Для выхода в режим взвешивания нажмите трижды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.9.5 УСТАНОВКА КОНТРАСТНОСТИ ПЕЧАТИ

В данном пункте описывается порядок установки контрастности печати.

- Для входа в режим установки контрастности печати, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **7**, **3**, **5**. На дополнительном дисплее высветится текущее значение контрастности печати. Диапазон допустимых значений – от «0» до «4». Чем больше значение, тем выше контрастность печати.

1735		Hw-SEt	intEnS	2

- Введите новое значение контрастности печати и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1735		Hw-SEt	intEnS	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

2.9.6 УСТАНОВКА ДЛИНЫ ПРОТЯЖКИ

В данном пункте описывается порядок установки длины протяжки при печати. Длину протяжки рекомендуется изменять в случае, если возникают сложности при снятии этикетки или постоянном срабатывании датчика отрыва по причине слишком большого выступа следующей этикетки. Соответственно, в первом случае рекомендуется увеличить значение длины протяжки, во втором – уменьшить. Кроме этого, с помощью длины протяжки в некоторых пределах можно регулировать положение текста на этикетке по вертикали.

- Для входа в режим установки длины протяжки, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **7**, **3**, **6**. На дополнительном дисплее высветится текущее значение длины протяжки. Диапазон допустимых значений – от «0» до «400». Чем больше значение, тем больше протяжка при печати.

1736		Hw-SEt	AdJUSt	200

- Введите новое значение длины протяжки и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1736		Hw-SEt	AdJUSt	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

2.9.7 УСТАНОВКА ДЛИНЫ ПРЕПРИНТА

Препринтом называется длина выступа следующей этикетки после печати предыдущей. Эта настройка влияет на легкость съема напечатанной этикетки. В данном пункте описан порядок изменения длины препринта.

- Для входа в режим установки длины препринта, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **7**, **3**, **7**. На дополнительном дисплее высветится текущее значение длины препринта. Диапазон допустимых значений – от «0» до «80». Чем больше значение, тем длиннее препринт.

1737		Hw-SEt	PrEPrt	8

- Введите новое значение длины препринта и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1737		Hw-SEt	PrEPrt	8

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- Для выхода в режим взвешивания нажмите трижды клавишу **ВЫХ.**

2.9.8 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ НАСТРОЕК ПРИНТЕРА

Инициализацией называется возврат к заводским настройкам. Для проведения инициализации всех настроек принтера необходимо выполнить следующие действия:

- При нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **7**, **3**, **8**. На дисплее «СТОИМОСТЬ» высветится значение «Нет». Установка значения «Да» подтверждает инициализацию, «Нет» - отвергает.

1737		Hw-SEt	init	Нет

- Для установки значения «Нет» нажмите клавишу **0**, значения «Да» - клавишу **1**. После установки нужного значения, нажмите клавишу **ПЕЧ.**

- Для выхода в режим взвешивания нажмите трижды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX
BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.10 НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ ВЕСОВ

В данном разделе рассматриваются настройки конфигурации весов: выбор текущего отдела, информации о магазине, раскладки клавиатуры, установка даты и времени, смена пароля. Кроме этого, описан порядок проведения тестирования: дисплея, аналого-цифрового преобразователя, клавиатуры и принтера.

2.10.1 СМЕНА ТЕКУЩЕГО ОТДЕЛА

Разделение на отделы предусмотрено для удобства работы с весами в том случае, если одни весы используются для двух и более отделов. Каждый товар может быть приписан к любому отделу. При этом клавиши быстрого доступа могут использоваться только для товаров текущего отдела. Определение отдела, к которому приписан товар, осуществляется в соответствии с п. 2.2.1 и 2.2.2.

- Для смены текущего отдела при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **3**.

1830		ConFiG	dEPt	1

- Введите номер отдела, который требуется сделать текущим, и нажмите клавишу **ПЕЧ.**
- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

2.10.2 СМЕНА ТЕКУЩЕГО НОМЕРА ИНФОРМАЦИИ О МАГАЗИНЕ

Данный раздел поясняет, как изменить текущий номер информации о магазине, телефоне и дополнительном тексте. Описание и порядок ввода информации см в п. 2.5.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- Для смены текущего номера информации о магазине при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **3**, ▼.

1830		ConFiG	StorE	1

- Введите номер информации о магазине, который требуется сделать текущим, и нажмите клавишу **ПЕЧ.**
- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

2.10.3 СМЕНА ТЕКУЩЕЙ РАСКЛАДКИ КЛАВИШ БЫСТРОГО ДОСТУПА (ТЕКУЩЕГО ОТДЕЛА)

Данный раздел поясняет, как изменить номер текущей раскладки клавиш быстрого доступа (текущего отдела). Описание и порядок настройки клавиш быстрого доступа см. в. п. 2.2.4.

BELAPEX BELAPEX

- Для смены текущего номера раскладки клавиш быстрого доступа при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **3**., а затем дважды клавишу ▼.

1830		ConFiG	SKEY	1

- Введите номер раскладки, которую требуется сделать текущей и нажмите клавишу **ПЕЧ.**
- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.10.4 УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Далее приведена последовательность действий, которые необходимо выполнить для установки даты и времени.

- Для смены даты и времени, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **4**. На дисплее «МАССА» высветится текущий установленный год, на дисплее «ЦЕНА» - месяц и день, на дисплее «СТОИМОСТЬ» - часы, минуты и секунды. При установке даты и времени клавиши ► и ◄ используются для перемещения между цифрами года, месяца, дня, часа, минуты и секунды. Для ввода значений используются числовые клавиши.

1840	2009	03-18	161030	

- Введите нужные значения, установите режим ввода секунд (последние 2 разряда дисплея «СТОИМОСТЬ» должны мигать) и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1840	2009	ConFiG	timE	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

2.10.5 СМЕНА ПАРОЛЯ

Для смены пароля выполните следующие действия:

- При нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **5**.

1852		inPUt	PASS	------

- Введите новый пароль* и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1852		ConFiG	PASS	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

* Для отказа от использования пароля введите «0».

2.10.6 ТЕСТИРОВАНИЕ ДИСПЛЕЯ

При тестировании во всех разрядах всех индикаторов будет происходить счет от «0» до «9», а также периодически будут включаться все указатели, что позволит увидеть неработающий сегмент.

- Для тестирования дисплея, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **6**, **1**.

0000	000000	0000000	0000000	000000000000

- Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.10.7 ТЕСТИРОВАНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

При тестировании аналого-цифрового преобразователя (АЦП) на дисплее «СТОИМОСТЬ» высвечивается значение выхода АЦП, уменьшенное на значение выхода в нулевой точке, а на дополнительном дисплее - абсолютное значение выхода АЦП. Таким образом, можно контролировать изменения значений, нагружая платформу весов.

- Для тестирования дисплея, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **6**, **2**.

1862		Ad	0	8850

- Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ.**

2.10.8 ТЕСТИРОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

При тестировании клавиатуры при нажатии любой из клавиш на дополнительном дисплее высвечивается ее код.

- Для тестирования клавиатуры, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **6**, **3**.

1863		tESt	KEY	01

- Для выхода в режим взвешивания нажмите пять раз клавишу **ВЫХ.**

2.10.9 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИНТЕРА

При тестировании принтера на этикетке печатается совокупность черно-белых полей. По ним можно контролировать исправность устройства печати.

- Для тестирования принтера, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **6**, **4**.

1864		tESt	CHESS	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

2.10.10 ОЧИСТКА ПАМЯТИ ОТ СПИСКА ТОВАРОВ

Для очистки памяти от списка товаров выполните следующие действия:

- При нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **9**, **1**.

1891		CLEAr	PLU	Нет

- Для подтверждения очистки памяти от списка товаров установите значение «Да» нажатием клавиши **1**, а затем клавишу **ПЕЧ.**

- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.10.11 ОЧИСТКА ПАМЯТИ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СПИСКА I

Для очистки памяти от дополнительного списка I (список дополнительных текстов, стран-производителей, форматов штрих-кодов, масс тар и единиц измерения штучных товаров) выполните следующие действия:

- При нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **9**, **2**.

1892		CLEAr	tAbLE1	Нет

- Для подтверждения очистки памяти от списка товаров установите значение «Да» нажатием клавиши **1**, а затем клавишу **ПЕЧ.**
- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

2.10.12 ОЧИСТКА ПАМЯТИ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СПИСКА II

Для очистки памяти от дополнительного списка II (список состава продуктов) выполните следующие действия:

- При нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **9**, **3**.

1893		CLEAr	tAbLE2	Нет

- Для подтверждения очистки памяти от списка товаров установите значение «Да» нажатием клавиши **1**, а затем клавишу **ПЕЧ.**
- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

2.10.13 ОЧИСТКА ВСЕЙ ПАМЯТИ

Для очистки всей памяти (товаров, список дополнительных текстов, стран-производителей, форматов штрих-кодов, масс тар, единиц измерения штучных товаров, состава продуктов и названий магазинов с дополнительными текстами и телефонами) выполните следующие действия:

- При нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **9**, **4**.

1894		CLEAr	ALL	Нет

- Для подтверждения очистки памяти от списка товаров установите значение «Да» нажатием клавиши **1**, а затем нажмите клавишу **ПЕЧ.**
- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.10.14 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Режим параметров предназначен для специфической настройки весов в соответствии с требованиями пользователя. В большинстве случаев эксплуатации весов нет необходимости изменять значения параметров.

Описание всех параметров приведено в таблице 2.6.

Для настройки определенного параметра выполните следующие действия:

- При нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **8**, **7**.

1870		PArAm	no	100

- Введите номер параметра, значение которого требуется изменить (в соответствии с таблицей 2.6). Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

- Введите новое значение. Для установки значения «Нет» используйте клавишу **0**, для установки значение «Да» - клавишу **1**. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

- Для выхода в исходный режим нажмите трижды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Таблица 2.6 – Описание параметров

№	Допустимые значения	Описание
414	«0» или «1»	Значение «0» - если для товара установлен свой номер формата этикетки, используется он. Значение «1» - в любом случае используется общий формат этикетки.
419	«0» или «1»	Значение «0» - после печати этикетки для запрограммированного товара, данные о вызванном товаре сохраняются. Значение «1» - после печати этикетки для запрограммированного товара, данные о вызванном товаре стираются.
427	«0» или «1»	Значение «0» - двойное нажатие клавиш быстрого вызова товаров не используется. Значение «1» - двойное нажатие клавиш быстрого вызова товаров используется.
434	«0» или «1»	Значение «0» - при превышении пределов разрядности весов информационное сообщение не высвечивается. Значение «1» - двойное нажатие клавиш быстрого вызова товаров используется.
701	«0» или «1»	Формат представления года: Значение «0» - 2-х разрядный; Значение «1» - 4-х разрядный.
702	«0» ~ «9999»	Первые 2 разряда значения параметра определяют первые 2 разряда числа года при 4-х разрядном формате представлении года. Последние 2 разряда параметра должны быть равны «00».
703	«0» или «1»	Формат представления месяца: Значение «0» - числовой; Значение «1» - буквенный.
704	«0» или «1»	Формат представления времени: Значение «0» - 24-х часовой; Значение «1» - 12-и часовой.
705	«0» ~ «3»	Формат представления даты: Значение «0» - ГГ ММ ДД; Значение «1» - ДД ММ ГГ; Значение «2» - ММ ДД ГГ; Значение «3» - ММ ГГ.
706	«0» или «1»	Формат представления времени: Значение «0» - ЧЧ ММ СС; Значение «1» - ЧЧ ММ.
707	«0» ~ «255»	Символ-разделитель чисел даты (в соответствии с таблицей ASCII).
708	«0» ~ «255»	Символ-разделитель чисел времени (в соответствии с таблицей ASCII).
717	«0» ~ «9»	«Урезание» последних разрядов массы в штрих-коде. Значение параметра определяет количество «урезаемых» разрядов. При этом освободившиеся разряды штрих-кода замещаются нулями.
718	«0» ~ «9»	«Урезание» последних разрядов стоимости в штрих-коде. Значение параметра определяет количество «урезаемых» разрядов. При этом освободившиеся разряды штрих-кода замещаются нулями.
720	«0» или «1»	Значение «0» - в разрядах штрих-кода «Номер отдела» печатается номер отдела. Значение «1» - в разрядах штрих-кода «Номер отдела» печатается номер группы.
801	Текст	Текст подписи к полю массы (в соответствии с программой CL-works поле подписи к полю массы - № 172)
802	Текст	Текст подписи к полю стоимости (в соответствии с программой CL-works поле подписи к полю стоимости - № 170)
803	Текст	Текст подписи к полю даты упаковки (в соответствии с программой CL-works поле подписи к полю даты упаковки - № 177)
804	Текст	Текст подписи к полю даты истечения срока годности (в соответствии с программой CL-works поле подписи к полю даты истечения срока годности - № 178)
805	Текст	Текст подписи к полю даты производства (в соответствии с программой CL-works поле подписи к полю даты производства - № 180)
998	Для данных параметров значения не используются	Возврат к заводским настройкам весов, включая значения параметров. Очистка всех данных и отчетов.
999		Возврат к заводским настройкам весов, включая значения параметров.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.11 ОТЧЕТЫ

В весах предусмотрено получение отчетов 6-ти видов: по продажам всех товаров, по продажам запрограммированного товара определенного номера, по продажам всех незапрограммированных товаров, по определенной группе товаров, по определенному отделу, по определенному часу. Отчет печатается на одной этикетке и содержит информацию о: виде отчета, номере параметра (номер товара, номер группы товаров, номер отдела или час), дате последнего сброса, текущей дате, суммарной массе, суммарном количестве штучных товаров, количестве операций и общей сумме всех операций. Также предусмотрена очистка всей информации по отчетам.

2.11.1 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ВСЕХ ТОВАРОВ

- Для получения отчета по продажам всех товаров, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **6**, **1**, **1**.

1611		Print	SCALE	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

2.11.2 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО ТОВАРА

- Для получения отчета по продажам определенного запрограммированного товара, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **6**, **1**, **2**.

1612		PLU	dEPtno	1

- Введите номер отдела, к которому приписан товар. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1612		PLU	PLU no	1

- Введите номер товара, по которому требуется получить отчет, и нажмите клавишу **ПЕЧ.**
- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

2.11.3 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ НЕЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ТОВАРОВ

- Для получения отчета по продажам всех незапрограммированных товаров, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **6**, **1**, **3**.

1613		PLU	miSC	1

- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.11.4 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ТОВАРОВ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ГРУППЫ

- Для получения отчета по продажам определенной группы товаров, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **6**, **1**, **4**.

1614		Print	GroUP	0

- Введите номер группы, по которой требуется получить отчет, и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1614		Print	GroUP	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

2.11.5 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ТОВАРОВ ОПРЕДЕЛЕННОГО ОТДЕЛА

- Для получения отчета по продажам определенного отдела, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **6**, **1**, **5**.

1615		Print	dEPt	1

- Введите номер отдела, по товарам которого требуется получить отчет. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1615		Print	dEPt	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

2.11.6 ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ТОВАРОВ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ЧАС

- Для получения отчета по продажам за определенный час, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **6**, **1**, **6**.

1616		Print	HoUrLY	1

- Введите час, за который требуется получить отчет. Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1616		Print	HoUrLY	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите три раза клавишу **ВЫХ.**

2.11.7 ОЧИСТКА ОТЧЕТОВ

- Для очистки памяти от всех отчетов, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **6**, **5**.

1650		rEPort	CLEAr	Нет

- Для подтверждения очистки памяти от всех отчетов установите значение «Да» нажатием клавиши **1**, а затем нажмите клавишу **ПЕЧ.**

- Для выхода в режим взвешивания нажмите дважды клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.12 ИНТЕРФЕЙСЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ

В весах реализована возможность обмена данными по двум интерфейсам: «RS-232» и «TCP/IP» (технология Ethernet).

При подключении весов к компьютеру реализуются следующие функции:

- Загрузка списка товаров в память весов, что избавляет от необходимости вводить каждый товар вручную с клавиатуры весов;
- Загрузка списка сообщений (в большинстве случаев составов продуктов);
- Загрузка пользовательских форматов этикеток;
- Загрузка пользовательских картинок для клавиш быстрого доступа;
- Загрузка прочей информации в память весов;
- Получение отчетов с весов.

Таким образом, при подключении весов к компьютеру, значительно упрощаются процедуры загрузки информации в память весов, а также проведение некоторых настроек.

В отличие от подключения по интерфейсу «TCP/IP», при подключении по интерфейсу «RS-232» обмен данными может происходить только одних весов с одним компьютером. Кроме этого, недостаток подключение по интерфейсу «RS-232» - значительная меньшая скорость обмена данными.

2.12.1 ИНТЕРФЕЙС «RS-232»

Для подключения весов к компьютеру по интерфейсу «RS-232» необходимо наличие провода с соответствующей распайкой: со стороны персонального компьютера 2-3-5, со стороны весов 3-2-5 (соединение 2-3 перекрестное).

Скорость обмена данными, установленная на персональном компьютере, должна быть равна скорости обмена данными, установленной на весах. Ниже приведен порядок установки скорости обмена данными на весах.

Для установки скорости обмена данными выполните следующие действия:

- При нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **9**, **1**, **5**.

1915		nEt	b-rAtE	3

- Введите значение, соответствующее скорости обмена данными (см. таблицу 2.6), и нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1915		nEt	b-rAtE	3

Таблица 2.6 – Соответствие значения скорости обмена данными

Значение	Скорость обмена данными, бод/с
0	9600
1	19200
2	38400
3	57600
4	115200

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

2.12.2 ИНТЕРФЕЙС «TCP/IP»

Внимание! Настройки весов для работы в сети должны быть согласованы с ответственным персоналом по администрированию сети. В случае неверных настроек весов возможны сбои в работе весов и других устройств сети.

При подключении нескольких весов к сети должен использоваться коммутатор («Хаб»), а при подключении одних весов допускается соединить их с сетевой платой компьютера без каких-либо дополнительных устройств.

Как правило, при подключении весов к сети, на весах достаточно установить значения IP-адреса и маски подсети. В случае использования весов в другой сети (относительно персонального компьютера) необходимо также установить адрес шлюза.

При автоматическом назначении сетевых адресов по технологии DHCP на весах необходимо установить значение соответствующего параметра (см. ниже).

Для установки IP-адреса выполните следующие действия:

- Для установки IP-адреса, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **9**, **1**, **3**.

1913		iP-SEt	iP	

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите первые 3 цифры IP-адреса весов.

1913		iP-SEt	iP 1	192

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите вторые 3 цифры IP-адреса весов.

1913		iP-SEt	iP 2	168

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите третьи 3 цифры IP-адреса весов.

1913		iP-SEt	iP 3	005

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите четвертые 3 цифры IP-адреса весов.

1913		iP-SEt	iP 4	002

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1913		iP-SEt	iP	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ.**

Для установки маски подсети выполните следующие действия:

- Для установки маски подсети, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **9**, **1**, **3**, **▼**.

1913		iP-SEt	SUbnEt	

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите первые 3 цифры маски подсети.

1913		iP-SEt	SUb 1	255

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите вторые 3 цифры маски подсети.

1913		iP-SEt	SUb 2	255

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите третьи 3 цифры маски подсети.

1913		iP-SEt	SUb 3	255

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите четвертые 3 цифры маски подсети.

1913		iP-SEt	SUb 4	0

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1913		iP-SEt	SUbnEt	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ.**

Для установки адреса шлюза выполните следующие действия:

- Для установки адреса шлюза, при нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **9**, **1**, **3**, ▼, ▼.

1913		iP-SEt	GAtE	

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите первые 3 цифры адреса шлюза.

1913		iP-SEt	GAtE 1	192

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите вторые 3 цифры адреса шлюза.

1913		iP-SEt	GAtE 2	168

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите третьи 3 цифры адреса шлюза.

1913		iP-SEt	GAtE 3	005

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите четвертые 3 цифры адреса шлюза.

1913		iP-SEt	GAtE 4	001

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1913		iP-SEt	GAtE	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ.**

Для установки номера порта выполните следующие действия:

- При нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **9**, **1**, **3**, ▲.

1913		iP-SEt	Port	

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Введите номер порта.

1913		iP-SEt	GAtE	

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1913		iP-SEt	Port	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

ВНИМАНИЕ! Изменять данную настройку следует только по согласованию с производителем (его официальным представителем)!

Для установки или отмены наличия DHCP выполните следующие действия:

- При нахождении весов в режиме взвешивания, нажмите последовательно клавиши **МЕНЮ**, **9**, **1**, **2**.

1912		nEt	dHCP	Нет

- Если DHCP требуется использовать, нажмите клавишу **1**, если не требуется – клавишу **0**.
- Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

1912		nEt	dHCP	

- Для выхода в режим взвешивания нажмите четыре раза клавишу **ВЫХ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX
BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3 РАБОТА В ОСНОВНОМ РЕЖИМЕ

В этом разделе рассматриваются основные операции по работе с весами в основном режиме.

При включении питания весов, если самодиагностика прошла успешно, весы переходят в основной режим. При этом на всех дисплеях должны высвечиваться нули.

При включении весов на всех дисплеях, кроме дополнительного, высвечиваются нули. Если в режиме настроек установлено отображение рекламной строки, то она высвечивается на дополнительном дисплее через определенное время простоя в работе.

3.1 ОБНУЛЕНИЕ

Функция обнуления используется в случае небольших уводов показаний массы (до 2% от наибольшего предела взвешивания) при пустой платформе весов.

❑ Для обнуления нажмите клавишу **НУЛЬ**.

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.2 РАБОТА С ТАРОЙ

Режим работы с тарой удобен для получения массы груза нетто при взвешивании груза в таре. В режиме взвешивания массу тары допускается ввести двумя способами: с клавиатуры весов или путем измерения массы тары на платформе.

3.2.1 ВВОД МАССЫ ТАРЫ С КЛАВИАТУРЫ

Для ввода массы тары с клавиатуры выполните следующие действия:

- Введите массу тары с помощью числовых клавиш и нажмите клавишу **ТАРА**. Например, требуется ввести массу тары, равную 150-ти граммам. Тогда последовательно нажмите клавиши: **1**, **5**, **0**, **ТАРА**.

3.2.2 ВВОД МАССЫ ТАРЫ ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ

- Положите тару на платформу весов и нажмите клавишу **ТАРА**.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.2.3 ВВОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННОЙ МАССЫ ТАРЫ

Кроме описанных способов ввода массы тары существует еще один – ввод массы тары вызовом из памяти весов товара, масса тары которого предварительно запрограммирована. В этом случае масса тары вызывается автоматически при вызове товара.

3.2.4 УДАЛЕНИЕ МАССЫ ТАРЫ

- Если масса тары была введена в память с помощью числовой клавиатуры или путем измерения на платформе, снимите с платформы все грузы и тару и нажмите клавишу **ТАРА**. Если тара была введена путем вызова запрограммированного товара, память очистится от массы тары при очистке от вызванного товара. Для этого снимите с платформы тару и товар и нажмите клавишу **С**.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.3 ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО ТОВАРА И ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ

Данные по предварительно запрограммированному товару можно вызвать из памяти двумя способами: с помощью клавиши быстрого доступа или посредством ввода номера ячейки памяти, которая содержит данные о товаре (с помощью числовых клавиш).

При описании будем исходить из того, что режимы фасовки и автоматической печати не активированы (п. 3.9 и п. 3.11).

3.3.1 ВЫЗОВ ТОВАРА ПУТЕМ ВВОДА НОМЕРА ЯЧЕЙКИ

Для вызова товара из памяти путем ввода номера ячейки памяти (с помощью числовой клавиатуры) необходимо ввести номер ячейки и нажать клавишу **ТОВ.**

- Например, требуется вызвать из памяти товар, содержащийся в ячейке № 100. Тогда нажмите последовательно клавиши **1**, **0**, **0**, **ТОВ.**

После вызова товара из памяти на дополнительном дисплее высветится его название. Название высвечивается одним из 3-х способов в зависимости от настроек: первые 12 знаков, попеременно по 12 знаков или в виде бегущей строки.

3.3.2 ВЫЗОВ ТОВАРА КЛАВИШЕЙ БЫСТРОГО ДОСТУПА

Для вызова товара из памяти с помощью клавиши быстрого доступа необходимо однократно или двукратно (в зависимости от того, какой товар необходимо вызвать) нажать клавишу быстрого доступа, соответствующую запрограммированному товару. Заводские настройки - клавиши быстрого доступа соответствуют порядковым номерам товаров. Например, клавиша, расположенная в верхнем левом углу соответствует товару № 1, а клавиша, расположенная в нижнем правом углу, при модификации весов CL5000J-BI соответствует товару № 48, а при другой модификации – товару № 72. Для удобства также предусмотрен вызов одного из двух товаров одной клавишей быстрого доступа. Для вызова 2-го товара ее следует нажать дважды, не допуская большой паузы между нажатиями. В этом случае (при заводских настройках) клавише, расположенной в верхнем левом углу будет соответствовать товар № 49 при модификации весов CL5000J-BI или товар № 73 при другой модификации.

- Нажмите одну из клавиш быстрого доступа, которая соответствует запрограммированному товару.

После вызова товара из памяти на дополнительном дисплее высветится его название. Название высвечивается одним из 3-х способов в зависимости от настроек: первые 12 знаков, попеременно по 12 знаков или в виде бегущей строки.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.3.3 ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ВЕСОВОГО ТОВАРА

- Сделайте вызов товара из памяти в соответствии с п. 3.3.1 или п. 3.3.2.
- Положите товар на платформу.

0.000	1.000	80.00	80.00	Томат «Голд»
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- Если требуется напечатать больше одной этикетки, нажмите клавишу **X** и введите соответствующее число.
- Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

3.3.4 ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ШТУЧНОГО ТОВАРА

- Сделайте вызов товара из памяти в соответствии с п. 3.3.1 или п. 3.3.2.
- Используя числовые клавиши, введите количество единиц товара.

0.000	2	50.00	100.00	Ящик вещевой
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- Если требуется изменить цену за одну единицу товара, нажмите клавишу **КОЛ-ВО** и введите новую цену за единицу, используя числовую клавиатуру.

0.000	2	40.00	80.00	Ящик вещевой
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- Если требуется напечатать больше одной этикетки, нажмите клавишу **X** и введите соответствующее число.
- Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

3.3.5 ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ СЧЕТНОГО ТОВАРА

- Сделайте вызов товара из памяти в соответствии с п. 3.3.1 или п. 3.3.2.
- Используя числовые клавиши, введите количество покупаемых единиц товара.

0.000	5- 5	50.00	50.00	Фломастер
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- Если требуется изменить количество единиц товара в одной упаковке или цену одной упаковки, нажмите клавишу **КОЛ-ВО**.
- Если требуется изменить количество товара в одной упаковке, введите новое количество, используя числовую клавиатуру.
- Нажмите клавишу **КОЛ-ВО**.
- Если требуется изменить цену за одну упаковку, введите новую цену, используя числовую клавиатуру.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

0.000	6- 6	50.00	50.00	Фломастер
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- Если требуется напечатать больше одной этикетки, нажмите клавишу **X** и введите соответствующее число.
- Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

3.4 ВЗВЕШИВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ НЕЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ТОВАРОВ

BELAPEX BELAPEX

3.4.1 ВЕСОВОЙ ТОВАР

Далее рассмотрены действия, которые продавец должен выполнить при продаже незапрограммированного весового товара.

- Нажмите клавишу **ВЕСОВОЙ ТОВАР** и с помощью числовой клавиатуры введите цену за килограмм. Например, цена за килограмм товара составляет 25 рублей 1 копейка. Тогда последовательно нажмите клавиши **1**, **2**, **3**, **4**.

0.000	0.000	12.34	0.00	Арбуз
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- Положите товар на платформу.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

0.000	10.000	12.34	123.40	Арбуз
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- Если требуется напечатать больше одной этикетки, нажмите клавишу **X** и введите соответствующее число.
- Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.4.2 ШТУЧНЫЙ ТОВАР

Далее рассмотрены действия, которые продавец должен выполнить при продаже незапрограммированного штучного товара.

- Нажмите клавишу **ШТУЧН. ТОВАР**.

0.000	1	0.00	0.00	Незапр. тов.
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- Используя числовые клавиши, введите количество единиц товара.

0.000	2	0.00	0.00	Незапр. тов.
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- Если требуется изменить цену за одну единицу товара, нажмите клавишу **КОЛ-ВО** и введите новую цену за единицу, используя числовую клавиатуру.

0.000	2	10.00	20.00	Незапр. тов.
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- Если требуется напечатать больше одной этикетки, нажмите клавишу **X** и введите соответствующее число.
- Нажмите клавишу **ПЕЧ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.5 ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА

После вызова запрограммированного товара из памяти можно изменить цену за единицу. Рассмотрим примеры.

3.5.1 ВЕСОВОЙ ТОВАР

- ❑ Сделайте вызов товара из памяти в соответствии с п. 3.3.1 или 3.3.2.
- ❑ Положите товар на платформу весов.

Допустим, новая цена за килограмм товара составляет 1 рубль 50 копеек.

- ❑ Нажмите клавишу **КОРР. ЦЕНЫ**.
- ❑ Введите новую цену за килограмм, нажав последовательно клавиши **1**, **5**, **0**.

- ❑ Нажмите клавишу **ПЕЧ.** для печати этикетки.

3.5.2 ШТУЧНЫЙ ТОВАР

Для штучного товара изменение цены за единицу описано в разделе 3.3.4.

3.5.3 СЧЕТНЫЙ ТОВАР

Для счетного товара изменение цены за единицу описано в разделе 3.3.5.

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.6 ВВОД МАССЫ ТОВАРА С КЛАВИАТУРЫ

После вызова запрограммированного весового товара из памяти можно изменить его массу, которая выводится на печать.

Для использования функции ввода массы товара с клавиатуры необходимо для нее предварительно назначить одну из клавиш быстрого вызова товаров (см. п. 2.2.5). Данную настройку достаточно выполнить однократно. При этом после проведения данной настройки, назначенная клавиша быстрого доступа не сможет использоваться для вызова товара.

Далее описан ввод массы товара с клавиатуры весов.

❑ Сделайте вызов товара из памяти в соответствии с п. 3.3.1 или 3.3.2.

❑ Введите массу с числовой клавиатуры. Масса вводится в граммах. Допустим, масса товара составляет 1 килограмм. В этом случае нужно последовательно нажать клавиши **1**, **0**, **0**, **0**.

❑ Нажмите клавишу быстрого доступа, которая была назначена для ввода массы (см. п. 3.6.1).

Далее можно печатать этикетку.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.7 РЕЖИМ СУММИРОВАНИЯ

Режим суммирования удобно использовать, когда покупка состоит из нескольких товаров или когда происходит упаковка товаров в общую тару, на которую впоследствии нужно наклеить этикетку с суммарной массой (количеством) или стоимостью. При суммировании для каждого товара печатается этикетка (такая же, как при взвешивании одного товара). После окончания суммирования печатается итоговая этикетка (частный итог), которая может содержать итоговую информацию: количество суммирований, суммарная масса (суммарное количество) и суммарная стоимость. Кроме этого, отдельно суммируются все указанные значения, полученные при каждом суммировании (полный итог), с последующей возможностью печати итоговой этикетки (полный итог). Суммироваться могут как весовые, так штучные и счетные товары, как запрограммированные, так и не запрограммированные, в любом сочетании.

Суммирование возможно как в ручном, так и в автоматическом режиме. В ручном режиме суммирование происходит следующим образом: оператор делает вызов товара из памяти (вводит цену с клавиатуры), устанавливает товар на платформу, нажимает клавишу **+**, снимает этикетку, снимает товар с платформы. После этого повторяется вся последовательность действий. В автоматическом режиме нажимать клавишу **+** при каждом взвешивании не требуется: оператор однократно делает вызов товара из памяти (вводит цену с клавиатуры), устанавливает товар на платформу, снимает этикетку, снимает товар с платформы. После этого повторяется вся последовательность действий, за исключением первого. Таким образом, автоматический режим можно использовать только в том случае, если происходит упаковка однотипных товаров.

При суммировании для добавления товара в общую сумму и печати этикетки используется клавиша **+** (вместо клавиши **ПЕЧ.** при обычном взвешивании), а для завершения суммирования – клавиша **Ч. ИТОГ/ИТОГ** и для печати итоговой этикетки – клавиша **ПЕЧ.** Для получения этикетки, содержащей полный итог, используется также клавиша **Ч. ИТОГ/ИТОГ** при нахождении весов в основном режиме.

Ниже рассмотрены отдельно суммирование в ручном и автоматическом режимах.

3.7.1 СУММИРОВАНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

- Сделайте вызов из памяти запрограммированного товара в соответствии с п. 3.3.1 (3.3.2) или введите цену за килограмм (штуку) с клавиатуры для незапрограммированного товара в соответствии с п. 3.4.1 (3.4.2).
- Если товар весовой, положите его на платформу, если штучный или счетный – введите для них соответствующие значения в соответствии с п. 3.3.4 (3.3.5).

- Нажмите клавишу **+.** Кратковременно высветятся: на дисплее «ТАРА» - порядковый номер суммируемого товара, на дисплее «МАССА» - суммарная масса, на дисплее «ЦЕНА» - «SUb», а на дисплее «СТОИМОСТЬ» - суммарная стоимость.

- Снимите этикетку, а также товар с платформы.
- Для продолжения суммирования продолжайте выполнять предыдущие действия для каждого товара.
- Для завершения суммирования и получения итоговой этикетки, содержащей частичный итог, нажмите клавишу **ЧАСТ. ИТОГ/ИТОГ**. После этого нажмите клавишу **ПЕЧ.** для печати итоговой этикетки.
- Для распечатки и очистки полного итога нажмите клавишу **ЧАСТ. ИТОГ/ИТОГ**, а затем клавишу **ПЕЧ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

При суммировании в случае ошибки можно отменить добавление последнего товара. Для этого следует нажать клавишу **ЧАСТ. ИТОГ/ИТОГ**, а затем клавишу **СТОРН.** Затем, для продолжения суммирования следует нажать клавишу **СБР.**

Примечание. При выключении питания весов, например, при сбоях в электроснабжении, информация по суммированию сохраняется в памяти весов.

3.7.2 СУММИРОВАНИЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Рассмотрим пример суммирования в автоматическом режиме двух весовых товаров с одинаковой записью в памяти.

- ❑ Включите режим фасовки, нажав клавишу **ФСВ.**
- ❑ Включите режим автоматического суммирования, нажав клавишу **+**. На дополнительном дисплее кратковременно высветится «Сумм. вкл.».

- ❑ Сделайте вызов товара из памяти в соответствии с п. 3.3.1 (3.3.2).
- ❑ Положите товар на платформу.

Этикетка распечатается автоматически. Кратковременно высветятся: на дисплее «ТАРА» - порядковый номер суммируемого товара, на дисплее «МАССА» - суммарная масса, на дисплее «ЦЕНА» - «SUb», а на дисплее «СТОИМОСТЬ» - суммарная стоимость.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- ❑ Снимите предыдущий и положите следующий товар на платформу.
- ❑ Последние 2 действия повторяйте до тех пор, пока не будут проссумированы все товары.

Также, можно выключать и вновь включать режим суммирования, например, если требуется взвесить товар, который не нужно включать в число суммируемых, а потом продолжить работу в режиме суммирования.

- ❑ Для завершения суммирования и получения итоговой этикетки нажмите клавишу **ЧАСТ. ИТОГ/ИТОГ**. При этом не имеет значения, включен ли режим суммирования. После этого нажмите клавишу **ПЕЧ.** для печати итоговой этикетки.
- ❑ Для распечатки и очистки полного итога нажмите клавишу **ЧАСТ. ИТОГ/ИТОГ**, а затем клавишу **ПЕЧ.**

При суммировании можно отменить добавление последнего товара. Для этого следует нажать клавишу **ЧАСТ. ИТОГ/ИТОГ**, а затем клавишу **СТОРН.**. Затем, для продолжения суммирования следует нажать клавишу **СБР.**

После завершения суммирования в автоматическом режиме нужно выключить режим автоматического суммирования, а затем режим фасовки. Для выключения режима автоматического суммирования и режима фасовки нажмите последовательно клавиши **+** и **ФСВ.**

Примечание. При выключении питания весов, например, при сбоях в электроснабжении, информация по суммированию сохраняется в памяти весов.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.8 ОТМЕНА ОПЕРАЦИЙ

Отмена операций используется в том случае, если при взвешивании товара произошла ошибка, например, из памяти весов была вызвана информация о другом товаре. Для отмены операции используется клавиша **ВОЗВР.**

Внимание! При операции возврата должен использоваться именно тот товар, для которого ранее была распечатана этикетка.

- Сделайте вызов из памяти запрограммированного товара в соответствии с п. 3.3.1 (3.3.2) или введите цену за килограмм (штуку) с клавиатуры для незапрограммированного товара в соответствии с п. 3.4.1 (3.4.2).
- Если товар весовой, положите его на платформу, если штучный или счетный – введите для них соответствующие значения в соответствии с п. 3.3.4 (3.3.5).

- Нажмите клавишу **ВОЗВР.**

После этого распечатается этикетка возврата.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX
BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.9 РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК

Режим автоматической печати этикеток удобно использовать при фасовке, т.е. взвешивании товаров с последующим наклеиванием этикетки и размещением в торговом зале, на витринах. В этом режиме этикетки печатаются автоматически, т.е. после взвешивания не нужно нажимать клавишу **ПЕЧ.** Отличие данного от режима фасовки состоит в том, что данные о вызванном товаре не сохраняются после печати этикетки. Таким образом, режим автоматической печати этикеток удобно использовать при фасовке товаров разных типов.

Режим автоматической печати этикеток целесообразно использовать только для весовых товаров, т.к. при вызове из памяти штучного или счетного товара в любом случае необходимо вводить их количество, что делает автоматическую печать этикетки невозможной.

Смотрите также разделы 3.10 и 3.11.

3.9.1 ВХОД В РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК

- Для входа в режим автоматической печати этикеток нажмите клавишу **АВТО**.

3.9.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК

- Нажмите одну из клавиш быстрого доступа, которая соответствует запрограммированному товару.

- Положите товар на платформу. После этого этикетка распечатается автоматически.

- Снимите этикетку.
- Уберите товар с платформы.

- Для остальных товаров продолжайте выполнять действия, начиная с 1-го.

3.9.3 ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК

- Для выхода из режима автоматической печати этикеток нажмите клавишу **АВТО**.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.10 РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О ТОВАРЕ

В режиме сохранения данных о товаре после взвешивания данные о товаре не стираются, что позволяет не вызывать каждый раз товар из памяти (если товар однотипный). Однако, в отличие от режима автоматической печати этикеток и режима фасовки, этикетка автоматически не распечатывается.

Также смотрите разделы 3.9 и 3.11.

3.10.1 ВХОД В РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О ТОВАРЕ

- Для входа в режим сохранения данных о товаре нажмите клавишу **СОХР.**

3.10.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О ТОВАРЕ

Рассмотрим пример использования режима сохранения данных.

- Нажмите одну из клавиш быстрого доступа, которая соответствует запрограммированному товару.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- Положите товар на платформу.

- Нажмите клавишу **ПЕЧ.** и снимите этикетку.
- Уберите товар с платформы.

BELAPEX BELAPEX

- Повторяйте 3 последних действия для всех остальных однотипных товаров.

3.10.3 ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О ТОВАРЕ

- Для выхода из режима сохранения данных о товаре нажмите клавишу **СОХР.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.11 РЕЖИМ ФАСОВКИ

Режим фасовки предполагает сочетание двух режимов: режима автоматической печати этикеток и режима сохранения данных о товаре (смотрите также разделы 3.9 и 3.10). Таким образом, в режиме фасовки этикетки печатаются автоматически, т.е. после взвешивания не нужно нажимать клавишу **ПЕЧ.** Кроме этого, в режиме фасовки после взвешивания данные о товаре не стираются, что позволяет не вызывать каждый раз товар из памяти (если товар однотипный).

Режим фасовки удобно использовать при фасовке, т.е. взвешивании товаров с последующим наклеиванием этикетки и размещением в торговом зале, на витринах.

3.11.1 ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ФАСОВКИ

- Для включения режима фасовки нажмите клавишу **ФСВ.**

3.11.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ФАСОВКИ

- Нажмите одну из клавиш быстрого доступа, которая соответствует запрограммированному товару.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

- Положите товар на платформу.

- Снимите этикетку.
- Уберите товар с платформы.

- Если следующий товар такого же типа, как предыдущий, повторяйте 3 последних действия.
- Если следующий товар другого типа, выполняйте действия, начиная с 1-го.

3.11.3 ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ФАСОВКИ

- Для отключения режима фасовки нажмите клавишу **ФСВ.**

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

3.12 СКИДКИ

При распечатке этикетки для товара можно ввести скидку. Скидка может быть введена одним из двух способов: в процентах от стоимости или по абсолютному значению от стоимости (будет вычтено из стоимости).

3.12.1 СКИДКА В ПРОЦЕНТАХ ПРИ ВЗВЕШИВАНИИ

При взвешивании товара можно ввести скидку в процентах от его стоимости. Для ввода скидки используется клавиша **СКИД. (%)**. Пример ввода скидки описан ниже.

- ❑ Сделайте вызов товара из памяти в соответствии с п. 3.3.1 (3.3.2).
- ❑ Положите товар на платформу.

0.000	1.000	80.00	80.00	Сыр «Эдам»
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- ❑ Нажмите клавишу **СКИД (%).** На дисплее «ЦЕНА» высветится величина скидки в процентах, которую можно ввести с клавиатуры. Введите величину скидки. При вводе величины скидки на дисплее «СТОИМОСТЬ» будет высвечиваться стоимость с учетом скидки.

0.000	dCPEr	5	76.00	Сыр «Эдам»
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- ❑ Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Стоимость на этикетке будет напечатана с учетом скидки.

3.12.2 СКИДКА ПО АБСОЛЮТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ПРИ ВЗВЕШИВАНИИ

При взвешивании товара можно ввести скидку по абсолютному значению от его стоимости. Для ввода скидки используется клавиша **СКИД. (-)**. Пример ввода скидки описан ниже.

- ❑ Сделайте вызов товара из памяти в соответствии с п. 3.3.1 (3.3.2).
- ❑ Положите товар на платформу.

0.000	1.000	80.00	80.00	Сыр «Эдам»
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- ❑ Нажмите клавишу **СКИД (-).** На дисплее «ЦЕНА» высветится величина скидки, которую можно ввести с клавиатуры. Введите величину скидки. При вводе величины скидки на дисплее «СТОИМОСТЬ» будет высвечиваться стоимость с учетом скидки.

0.000	dC -	5.00	75.00	Сыр «Эдам»
	СТАБ. ►0◄ НЕТТО	АВТО СОХР. ФАСОВКА	СКИДКА строчн. ДАННЫЕ	

- ❑ Нажмите клавишу **ПЕЧ.** Стоимость на этикетке будет напечатана с учетом скидки.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

4 ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1 ФОРМАТЫ ЭТИКЕТОК

Каждому формату этикетки присвоен свой уникальный номер. Существуют стандартные (встроенные заводом-изготовителем) форматы этикеток и форматы пользовательских этикеток, которые возможно загрузить с персонального компьютера, используя программное обеспечение «CL-works». Стандартным этикеткам номер присваивается заводом-изготовителем, пользовательским – самим пользователем с помощью программного обеспечения. Отведенный диапазон номеров для стандартных этикеток – с 1-го по 60-ый, для пользовательских – с 51-го по 60-ый. Для итоговых этикеток, которые печатаются по завершении режима суммирования, предназначен формат № 29. Форматам встроенных этикеток с логотипом и кодом Ростеста соответствуют номера в диапазоне от 51 до 60.

Встроенные форматы этикеток различаются между собой размерами, требованием к самокеющейся бумаге (с препринтом или без), наличием штрих-кода, количеством строк для наименования товара, размером шрифтов, расположением данных и др.

На рисунках 4.1 – 4.4 представлены некоторые встроенные форматы этикеток с описанием назначений полей; в таблице 4.1 сведены номера всех встроенных форматов и соответствующие им размеры; в таблице 4.2 представлены форматы всех встроенных этикеток.

Внимание! Для корректной печати этикеток, формат которых предполагает печать информации о магазине в верхней части (№№ форматов 17, 18, 21, 22, 25, 26 и 37-42), необходимо установить переворот этикетки (см. п. 2.6).

Рисунок 4.1 – Формат этикетки № 1

Рисунок 4.2 – Формат этикетки № 4

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Рисунок 4.3 – Формат этикетки № 12

Рисунок 4.4 – Формат этикетки № 51

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Таблица 4.1 – Соответствие номера формата этикетки размеру этикетки

№	Размер, мм	№	Размер, мм	№	Размер, мм
1	58x30	**21**	58x40	**41**	58x60
2	58x30	**22**	58x40	**42**	58x60
3	58x30	**23**	-----	**43**	-----
4	58x30	**24**	-----	**44**	-----
5	-----	**25**	58x51	**45**	-----
6	-----	**26**	58x51	**46**	-----
7	-----	**27**	-----	**47**	-----
8	-----	**28**	-----	**48**	-----
9	-----	**29**	58x40*	**49**	-----
10	-----	**30**	-----	**50**	-----
11	58x40	**31**	58x60	**51**	58x30**
12	58x40	**32**	58x60	**52**	58x30**
13	58x40	**33**	58x60	**53**	58x40**
14	58x40	**34**	58x60	**54**	58x40**
15	58x40	**35**	58x60	**55**	58x40**
16	58x40	**36**	58x60	**56**	58x40**
17	58x40	**37**	58x60	**57**	58x40**
18	58x40	**38**	58x60	**58**	58x40**
19	58x40	**39**	58x60	**59**	58x60**
20	58x40	**40**	58x60	**60**	58x60**

* Формат итоговой этикетки для режима суммирования
** Формат встроенной этикетки с логотипом «Ростест»

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Таблица 4.2 – Вид форматов этикеток.

Номер	Вид этикетки	Номер	Вид этикетки
1		13	
2		14	
3		15	
4		16	
11		17	
12		18	

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Номер	Вид этикетки	Номер	Вид этикетки
19	Апельсин УПАКОВАНО 11.09.07 ВЕС 0.102 ЦЕНА 20.00 0 100001 002048 2.04 Магазин-1 Текст магазина	31	ГРУДКИ Состав: Грудка куриная специи. На 100гр. продукта: белки - 21, жир - 5.7, углеводы - 0.7, Энер. ценность - 132Ккал SN 00046 18:20 УПАК 26-07-06 ГОДЕН 04-08-06 ВЕС 0.566 PLU 2 140.00 ЦЕНА 79.24 СУММА 2 598765 005667 Супермаркет КАС Пр-т Мир Весов Д 100
20	Апельсин Апельсин-2 УПАКОВАНО 11.09.07 ВЕС 2.842 ЦЕНА 20.00 0 100001 056843 56.84 Магазин-1 Текст магазина	32	ГРУДКИ КУРИНЬЕ ГРИЛЬ Состав: Грудка куриная специи. На 100гр. продукта: белки - 21, жир - 5.7, углеводы - 0.7, Энер. ценность - 132Ккал SN 00049 18:22 УПАК 26-07-06 ГОДЕН 04-08-06 ВЕС 0.566 PLU 2 140.00 ЦЕНА 79.24 СУММА 2 598765 005667 Супермаркет КАС Пр-т Мир Весов Д 100
21	Супермат КАС г.Москва, Жукова Д1 Яблоко УПАКОВАНО 20-08-06 00:04 ГОДЕН ДО 29-08-06 SN 00007 11111 ЦЕНА, РУБ/КГ 10.00 МАССА, КГ 0.098 СУММА, РУБ 0.98 0 111111 000985	33	ГРУДКИ Состав: Грудка куриная специи. На 100гр. продукта: белки - 21, жир - 5.7, углеводы - 0.7, Энер. ценность - 132Ккал Масса нетто - 1кг Срок реализации - 48часов SN 00051 18:23 УПАК 26-07-06 ГОДЕН 04-08-06 ВЕС 0.566 PLU 2 140.00 ЦЕНА 79.24 СУММА 2 598765 005667 Супермаркет КАС Пр-т Мир Весов Д 100
22	Супермат КАС г.Москва, Жукова Д1 Яблоко Из Вьетнама УПАКОВАНО 20-08-06 00:12 ГОДЕН ДО 29-08-06 SN 00012 11111 ЦЕНА, РУБ/КГ 10.00 МАССА, КГ 0.098 СУММА, РУБ 0.98 0 111111 000985	34	ГРУДКИ КУРИНЬЕ ГРИЛЬ Состав: Грудка куриная специи. На 100гр. продукта: белки - 21, жир - 5.7, углеводы - 0.7, Энер. ценность - 132Ккал Масса нетто - 1кг Срок реализации - 48часов SN 00052 18:23 УПАК 26-07-06 ГОДЕН 04-08-06 ВЕС 0.566 PLU 2 140.00 ЦЕНА 79.24 СУММА 2 598765 005667 Супермаркет КАС Пр-т Мир Весов Д 100
25	Магазин-1 Текст магазина Апельсин Здесь печатается состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, УПАКОВАНО 11.09.07 ГОДЕН ДО 01.10.07 ЦЕНА 20.00 ВЕС 0.102 СУММА 2.04 0 100001 002048	35	ГРУДКИ Состав: Грудка куриная специи. На 100гр. продукта: белки - 21, жир - 5.7, углеводы - 0.7, Энер. ценность - 132Ккал SN 0005 18:39 УПАКОВАНО 26-07-06 ГОДЕН ДО 04-08-06 PLU 2 ВЕС 1.158 ЦЕНА 140.00 СУММА 162.12 2 598765 011583 Супермаркет КАС Пр-т Мир Весов Д 100
26	Магазин-1 Текст магазина Апельсин Здесь печатается состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта, состав продукта. УПАКОВАНО 11.09.07 ГОДЕН ДО 01.10.07 ЦЕНА 20.00 ВЕС 0.104 СУММА 2.08 0 100001 002086	36	ГРУДКИ Состав: Грудка куриная специи. На 100гр. продукта: белки - 21, жир - 5.7, углеводы - 0.7, Энер. ценность - 132Ккал Масса нетто - 1кг Срок реализации - 48часов SN 0005 18:40 УПАКОВАНО 26-07-06 ГОДЕН ДО 04-08-06 PLU 2 ВЕС 1.158 ЦЕНА 140.00 СУММА 162.12 2 598765 011583 Супермаркет КАС Пр-т Мир Весов Д 100

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Номер	Вид этикетки	Номер	Вид этикетки
37		42	
38		51	
39		52	
40		53	
41		54	

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

Номер	Вид этикетки	Номер	Вид этикетки
55		58	
56		59	
57		60	

Примечание. Форматы этикеток в таблице 4.2 представлены без учета фактического масштаба и без соблюдения пропорций размеров.

BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

4.2 КОДЫ СИМВОЛОВ

Часто при вводе данных требуется ввести символы, отсутствующие на клавиатуре в явном виде. В этом случае следует ввести код символа, выполнив следующие действия:

- Нажать клавишу **КОД СИМВ.**
- Ввести код нужного символа в соответствии с таблицей 4.2.
- Нажать клавишу **ПЕЧ.**

Таблица 4.2 – Соответствие символов кодам

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00	NUL 0000	STX 0001	SOT 0002	ETX 0003	EOT 0004	ENQ 0005	ACK 0006	BEL 0007	BS 0008	HT 0009	LF 000A	VT 000B	FF 000C	CR 000D	SO 000E	SI 000F
10	DLE 0010	DC1 0011	DC2 0012	DC3 0013	DC4 0014	NAK 0015	SYN 0016	ETB 0017	CAN 0018	EM 0019	SUB 001A	ESC 001B	FS 001C	GS 001D	RS 001E	US 001F
20	SP 0020	! 0021	" 0022	# 0023	$ 0024	% 0025	& 0026	' 0027	(0028	) 0029	* 002A	+ 002B	, 002C	- 002D	. 002E	/ 002F
30	0 0030	1 0031	2 0032	3 0033	4 0034	5 0035	6 0036	7 0037	8 0038	9 0039	: 003A	; 003B	< 003C	= 003D	> 003E	? 003F
40	@ 0040	A 0041	B 0042	C 0043	D 0044	E 0045	F 0046	G 0047	H 0048	I 0049	J 004A	K 004B	L 004C	M 004D	N 004E	O 004F
50	P 0050	Q 0051	R 0052	S 0053	T 0054	U 0055	V 0056	W 0057	X 0058	Y 0059	Z 005A	[005B	\ 005C	] 005D	^ 005E	_ 005F
60	` 0060	a 0061	b 0062	c 0063	d 0064	e 0065	f 0066	g 0067	h 0068	i 0069	j 006A	k 006B	l 006C	m 006D	n 006E	o 006F
70	p 0070	q 0071	r 0072	s 0073	t 0074	u 0075	v 0076	w 0077	x 0078	y 0079	z 007A	{ 007B	| 007C	} 007D	~ 007E	DEL 007F
80	€ 20AC		‚ 201A	ƒ 0192	„ 201E	… 2026	† 2020	‡ 2021	ˆ 02C6	‰ 2030	Š 0160	‹ 2039	Œ 0152		Ž 017D	
90		‘ 2018	’ 2019	“ 201C	” 201D	• 2022	– 2013	— 2014	˜ 02DC	™ 2122	š 0161	› 203A	œ 0153		ž 017E	Ÿ 0178
A0	NBSP 00A0	¡ 00A1	¢ 00A2	£ 00A3	¤ 00A4	¥ 00A5	¦ 00A6	§ 00A7	¨ 00A8	© 00A9	ª 00AA	« 00AB	¬ 00AC	- 00AD	® 00AE	¯ 00AF
B0	° 00B0	± 00B1	² 00B2	³ 00B3	´ 00B4	µ 00B5	¶ 00B6	· 00B7	¸ 00B8	¹ 00B9	º 00BA	» 00BB	¼ 00BC	½ 00BD	¾ 00BE	¿ 00BF
C0	À 00C0	Á 00C1	Â 00C2	Ã 00C3	Ä 00C4	Å 00C5	Æ 00C6	Ç 00C7	È 00C8	É 00C9	Ê 00CA	Ë 00CB	Ì 00CC	Í 00CD	Î 00CE	Ï 00CF
D0	Ð 00D0	Ñ 00D1	Ò 00D2	Ó 00D3	Ô 00D4	Õ 00D5	Ö 00D6	× 00D7	Ø 00D8	Ù 00D9	Ú 00DA	Û 00DB	Ü 00DC	Ý 00DD	Þ 00DE	ß 00DF
E0	à 00E0	á 00E1	â 00E2	ã 00E3	ä 00E4	å 00E5	æ 00E6	ç 00E7	è 00E8	é 00E9	ê 00EA	ë 00EB	ì 00EC	í 00ED	î 00EE	ï 00EF
F0	ð 00F0	ñ 00F1	ò 00F2	ó 00F3	ô 00F4	õ 00F5	ö 00F6	÷ 00F7	ø 00F8	ù 00F9	ú 00FA	û 00FB	ü 00FC	ý 00FD	þ 00FE	ÿ 00FF

BELAPEX BELAPEX

BELAPEX BELAPEX BELAPEX

5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА

Если весы используются в сфере, на которую распространяется Государственный метрологический контроль, они дожны в обязательном порядке проходить Государственную поверку с периодичностью в 12 месяцев.

В таблице 5.1 приведен лист поверки.

Заводской № весов: _____

Таблица 5.1 – Лист поверки

N п/п	Дата	Фамилия поверителя	Подпись и печать	Примечание